


4.3 m (14.1 pi) x 3.4 m (11.1 pi) Kiosque à toit arqué

Instructions d'installation et d'utilisation – YM12757C



HAUTEUR :
2.87 m / 9.4 pi



IMPORTANT, À CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE RÉFÉRENCE : À LIRE SOIGNEUSEMENT.
CET ARTICLE EST DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE EXTÉRIEUR UNIQUEMENT. NON
CONÇU POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE.

09-12-2025

YARDISTRY®


Yardistry – Amérique du Nord
Numéro sans frais du soutien à la clientèle :
1 888 509-4382
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h HNE
(sauf les jours fériés)

Le français et l'anglais y sont parlés.

Pour vous renseigner sur les heures
prolongées, consultez notre site Web :

www.yardistrystructures.com
info@yardistrystructures.com

Brevets en instance



Avis important de sécurité !

Les composants Yardistry sont destinés uniquement à un usage de confidentialité, décoratif et ornemental.

Ce produit N'EST PAS DESTINÉ aux utilisations suivantes :

- Servir de barrière de sécurité pour empêcher l'accès non surveillé aux piscines, bains à remous, spas ou étangs.
- Être utilisé comme support porteur pour un bâtiment, une structure, des objets lourds ou des balançoires.
- Être utilisé dans des structures qui retiennent le vent, la pluie ou la neige, ce qui entraînerait une charge supplémentaire sur le produit.

La neige accumulée doit être retirée du toit.

NE PAS grimper ou marcher sur le toit pour quelque raison que ce soit.

Les structures permanentes peuvent nécessiter un permis de construire. En tant qu'acheteur et/ou installateur de ce produit, vous êtes invité à consulter les services locaux d'urbanisme, de zonage et d'inspection des bâtiments pour obtenir des conseils sur les codes du bâtiment et/ou les exigences de zonage applicables.

Le bois n'est PAS ignifuge et peut brûler. Les barbecues, braseros et cheminées extérieures présentent un risque d'incendie s'ils sont placés trop près d'une structure Yardistry. Consultez le manuel d'utilisation du barbecue, brasero ou cheminée pour connaître les distances de sécurité recommandées par rapport aux matériaux combustibles.

Portez des gants pour éviter toute blessure due à d'éventuelles arêtes vives des éléments avant l'assemblage.

Pendant l'installation, suivez tous les avertissements de sécurité fournis avec vos outils et portez des lunettes de sécurité approuvées par l'OSHA. Certaines structures peuvent nécessiter deux personnes ou plus pour être installées en toute sécurité.

Vérifiez la présence de services publics souterrains avant de creuser ou d'enfoncer des piquets dans le sol !

Pendant l'assemblage, il est important de suivre attentivement les instructions. Effectuez l'assemblage sur une surface solide et plane, et suivez les instructions pour aligner, niveler et ancrer correctement la structure. Cela réduira les écarts au niveau des jonctions en bois lors de l'assemblage.

Informations générales

Les composants en bois sont fabriqués à partir de bois d'extérieur de première qualité, protégé par une teinture à base d'eau appliquée en usine. Les nœuds, les petites fissures (fentes) et le vieillissement dû aux intempéries sont des phénomènes naturels qui n'affectent pas la solidité du produit. L'application annuelle d'un scellant hydrofuge ou d'une teinture à base d'eau est importante et contribuera à réduire le vieillissement et les fissures.

www.yardistrystructures.com

Questions?

Appelez-nous sans frais ou écrivez-nous au:

1 (888) 509-4382

support@yardistrystructures.com

Heures régulières : Lun - Ven, 8:30 am - 5:00 pm EST
(hors jours fériés)

Anglais et français parlés

(Pour des heures prolongées, consultez notre site Web)

www.yardistrystructures.com

Brevets en instance

Garantie limitée

Yardistry garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat initiale. De plus, pour tout produit contenant du bois, tout le bois est garanti pendant cinq (5) ans contre la pourriture et la dégradation. Cette garantie s'applique uniquement au propriétaire et à l'enregistreur d'origine et n'est pas transférable.

Un entretien régulier est nécessaire pour garantir l'intégrité de votre produit et constitue une condition essentielle de cette garantie. Cette garantie ne couvre pas les frais d'inspection.

Cette garantie limitée ne couvre pas :

- La main-d'œuvre pour le remplacement de tout article défectueux ;
- Les dommages accessoires ou indirects ;
- Les défauts esthétiques qui n'affectent pas la performance ou l'intégrité ;
- Le vandalisme, une mauvaise utilisation ou une mauvaise installation, les catastrophes naturelles, y compris mais sans s'y limiter : vent, tempêtes, grêle, inondations, exposition excessive à l'eau ;
- Les légères torsions, déformations, fissures ou toute autre propriété naturelle du bois qui n'affectent pas la performance ou l'intégrité.

Les produits Yardistry sont conçus pour garantir la sécurité et la qualité.

Toute modification apportée au produit d'origine peut compromettre son intégrité structurelle, entraîner une défaillance et provoquer des blessures. Yardistry décline toute responsabilité concernant les produits modifiés. De plus, toute modification annule l'ensemble des garanties.

Ce produit est garanti exclusivement pour un usage résidentiel. Yardistry rejette toute autre garantie, expresse ou implicite.

Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits, variables selon les États ou provinces. Cette garantie exclut tout dommage indirect. Cependant, certains États ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ; cette limitation peut donc ne pas s'appliquer à vous.

AUSTRALIE : Nos produits sont assortis de garanties qui ne peuvent pas être exclues en vertu de la Loi australienne sur la consommation.

Vous avez droit à un remplacement ou à un remboursement en cas de défaillance majeure, ainsi qu'à une indemnisation pour toute autre perte ou dommage raisonnablement prévisible.

Vous avez également droit à la réparation ou au remplacement si le produit ne répond pas à un niveau de qualité acceptable et que la défaillance n'est pas majeure.

Instructions pour un entretien approprié

Votre structure Yardistry est conçue et fabriquée à partir de matériaux de qualité. Comme tous les produits extérieurs, elle subira les effets du temps et de l'usure. Pour maximiser le plaisir, la sécurité et la durée de vie de votre structure, il est important que vous, en tant que propriétaire, en assuriez un entretien approprié.

PIÈCES MÉTALLIQUES :

- Vérifiez les pièces métalliques pour détecter toute présence de rouille. En cas de rouille, poncez et repeignez avec une peinture sans plomb conforme à la norme 16 CFR 1303.
- Inspectez et resserrez toute la quincaillerie après l'assemblage, après le premier mois d'utilisation, puis chaque année.

Ne serrez pas excessivement, car cela pourrait écraser ou fendre le bois.

- Vérifiez la présence d'arêtes vives ou de filets de vis dépassant ; ajoutez des rondelles si nécessaire.

PIÈCES EN BOIS :

- L'application annuelle d'un hydrofuge ou d'une teinture à base d'eau constitue un entretien essentiel pour garantir la durée de vie et la performance du produit.
- Vérifiez tous les éléments en bois pour détecter toute détérioration, dommage structurel ou échardes. Poncez les échardes et remplacez les éléments en bois détériorés. Comme pour tout bois, l'apparition de fissures ou fentes mineures est normale.
- De légers écarts peuvent apparaître au niveau de certaines jonctions en bois.

Guides d'assemblage

Outils requis : (non inclus)

- | | | |
|---------------------------------|------------------------|--|
| • Ruban à mesurer | • Escabeau de 8 pi | • Escabeau de 6 pi x 2 |
| • Niveau de charpentier | • Lunettes de sécurité | • Équerre |
| • Perceuse standard ou sans fil | • Aide adulte | • Clé à cliquet |
| • Marteau à panne fendue | • Gants de sécurité | • Douilles de 7/16 po, 1/2 po et 9/16 po |
| • Clés de 7/16 po et 9/16 po | • Casque de sécurité | |

Symboles :

Tout au long de ces instructions, des symboles sont affichés dans le coin supérieur droit de la page.




- Utilisez de l'aide : Lorsque ce symbole est affiché, il faut 2, 3 ou 4 personnes pour compléter cette étape en toute sécurité. Pour éviter les blessures ou d'endommager l'assemblage, assurez-vous d'avoir de l'aide.



- Utilisez un ruban à mesurer pour assurer le bon emplacement.



- Percez un avant-trou avant de fixer une vis ou un tire-fond afin d'éviter que le bois ne fende.



- Vérifiez que l'assemblage est d'équerre avant de serrer les boulons.



- Vérifiez que l'assemblage est de niveau.



- Une ou plusieurs échelles sont requises pour compléter cette étape en toute sécurité.

Si vous vous débarrassez de votre structure Yardistry : Veuillez démonter et jeter votre structure de manière à ce qu'elle ne présente aucun danger déraisonnable au moment de son élimination. Assurez-vous de respecter les règlements locaux en matière de gestion des déchets.

Conseils d'assemblage

Voici quelques conseils utiles pour rendre le processus d'assemblage plus simple et efficace.

PRÉ-ASSEMBLAGES :

(par ex. : assemblages poteau et poutre, assemblage de chevrons, etc.)

- Travaillez sur une surface surélevée, solide et plane, comme une table ou un chevalet.
- Assurez-vous que toutes les connexions soient affleurantes, tel qu'indiqué dans les instructions.
- Lors de l'assemblage des poutres, gardez les pièces à plat, droites et bien ajustées lors de la connexion.

PIÈCES MÉTALLIQUES :

- Les matériaux de toiture peuvent avoir des bords tranchants – portez des gants de sécurité.
- Retirez tout le film plastique, des deux côtés des panneaux métalliques, juste avant d'installer chaque pièce.
- Placez les matériaux de toiture sur une surface non abrasive avant et après l'assemblage, car ils peuvent facilement se plier, se bosseler ou se rayer.
- Les vis de toiture peuvent facilement écraser les panneaux et rebords de toit lorsqu'on utilise une perceuse. Il est recommandé de serrer les vis de toiture à la main afin qu'elles soient bien ajustées, sans endommager le matériau.

Conseils d'application du mastic, avertissements et informations de premiers secours

MASTIC :

- Toutes les surfaces doivent être propres, sèches, sans poussière et sans graisse avant l'application. La température doit se situer au-dessus de 5 °C (41 °F), sans dépasser 35 °C (95 °F).
- Couper l'embout du tube de mastic, fixer le bec fourni et utiliser le pistolet à calfeutrer pour appliquer de minces cordons. Consulter les images ci-dessous.
- Appliquer le mastic en cordons minces et lisses au besoin.
- Pour lisser le mastic dans le joint, utiliser un doigt ganté, un couteau à mastic, etc. Lisser le mastic pour créer un joint continu et étanche.
- Nettoyer l'excédent avec un chiffon ou une serviette en papier avant qu'il ne sèche.
- L'adhérence initiale exigera environ 20 minutes et le joint sera entièrement sec en 24 heures.

AVERTISSEMENT :

- PROVOQUE UNE IRRITATION GRAVE DES YEUX ET DE LA PEAU. Porter toujours des lunettes de sécurité et des gants en caoutchouc lors de l'utilisation de ce produit.
- GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
- Une exposition prolongée ou répétée PEUT CAUSER DES DOMMAGES AUX ORGANES. Fournir une ventilation suffisante.


PREMIERS SECOURS :

- En cas d'ingestion, NE PAS FAIRE VOMIR. Consulter immédiatement un médecin.
- Contact avec les yeux : rincer immédiatement les yeux à l'eau pendant au moins 15 minutes. Retirer les verres de contact, le cas échéant.
- Contact avec la peau; laver soigneusement avec de l'eau et du savon. Si l'irritation des yeux ou de la peau persiste ou si des symptômes respiratoires surviennent ou se développent, consulter un médecin.


L'utilisation de ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, dont le méthanol, connu dans l'État de Californie comme causant des anomalies congénitales et autres troubles de la reproduction. Pour plus d'information, rendez-vous à www.P65Warnings.ca.gov.

Éliminez le contenu et le contenant de la façon prévue par les règlements locaux.


Étape 1 : Coupez l'embout du tube



Étape 2 : Fixez le bec fourni



Étape 3 : Placez le tube dans le pistolet à calfeutrer



Exemples d'installation permanente

Remarque : Il est extrêmement important de commencer avec des fondations carrées, solides et de niveau — dalle de béton, piliers ou terrasse — pour fixer votre gazebo.

Nous fournissons des supports de poteau avec cette structure, ce qui vous offre la flexibilité d'installer votre structure de façon permanente sur une surface en bois ou en béton, qu'elle soit existante ou nouvelle.


- La quincaillerie nécessaire pour fixer le support de poteau à la structure est incluse.
- La quincaillerie pour fixer la structure de manière permanente doit être achetée séparément dans votre quincaillerie locale.

Si vous installez sur des semelles en béton, veuillez consulter les instructions ci-dessous pour connaître l'emplacement et le positionnement corrects. Assurez-vous de vérifier la présence possible de services publics souterrains, tels que des conduites de gaz, de téléphone, de câble ou des systèmes d'arrosage.

Voici quelques exemples de méthodes pour fixer la structure à des surfaces en bois ou en béton.


Consultez les codes du bâtiment, règlements municipaux, conventions de voisinage ou restrictions de hauteur de votre localité afin de vous assurer que l'installation est conforme aux exigences permises.

Semelle en béton





Exemples d'installation permanente (suite)

Patio en béton (min. 11 pi 10 3/8 po (3.62 m) × 13 pi 10 3/8 po (4.23 m)) avec un dégagement de 6 po (15.24 cm) de chaque côté




Terrasse en bois (min. 11 pi 10 3/8 po (3.62 m) × 13 pi 10 3/8 po (4.23 m)) avec un dégagement de 6 po (15.24 cm) de chaque côté



Identification des pièces (Les dimensions données sont approximatives et sont fournies pour aider à identifier les pièces pour l'assemblage. Les dimensions réelles peuvent être plus petites ou plus grandes.)


2pc. (2195) - Poutre centrale - Longue - 2587.5 mm (101-7/8") - FSC




2pc. (2196) - Poutre centrale - Courte - 2422.1 mm (95-3/8") - FSC



4pc. (2485) - Extrémité de poutre - Longue - 774.7 mm (30-1/2") - FSC




4pc. (2486) - Extrémité de poutre - Courte - 552.7 mm (21-3/4") - FSC




2pc. (2487) - Poutre gauche - Longue - 2062.1 mm (81-3/16") - FSC




2pc. (2488) - Poutre droite - Longue - 2062.1 mm (81-3/16") - FSC




2pc. (2489) - Poutre gauche - Courte - 1757.4 mm (69-3/16") - FSC




2pc. (2490) - Poutre droite - Courte - 1757.4 mm (69-3/16") - FSC




2pc. (2491) - Petite fascia - 1224.9 mm (48-1/4") - FSC




2pc. (2492) - Fascia - 2282.6 mm (89-7/8") - FSC



4pc. (2493) - Bas de pignon - 2097.5 mm (82-9/16") - FSC




6pc. (2494) - Solive - 2227 mm (87-11/16") - FSC




Identification des pièces (

Les dimensions données sont approximatives et sont fournies pour aider à identifier les pièces pour l'assemblage. Les dimensions réelles peuvent être plus petites ou plus grandes.)


6pc. (2495) - Petite solive - 1223.1 mm (48-1/8") - FSC



2pc. (2496) - Solive supérieure - 2227 mm (87-11/16") - FSC




2pc. (2497) - Petite solive supérieure - 1223.1 mm (48-1/8") - FSC




4pc. (2509) - Gousset gauche - 1076.3 mm (42-3/8") - FSC

(Y70232-2509)




4pc. (2511) - Gousset droit - 1076.3 mm (42-3/8") - FSC

(Y70232-2511)




4pc. (2512) - Poteau - 2387.6 mm (94") - FSC

(Y70232-2512)




4pc. (2513) - Arche de pignon - 2141.7 mm (84-5/16") - FSC

(Y70232-2513)




2pc. (2515) - Montant A - 445 mm (17-1/2") - FSC

(Y70232-2515)




2pc. (2516) - Montant B gauche - 390 mm (15-3/8") - FSC

(Y70232-2516)




2pc. (2517) - Montant B droit - 390 mm (15-3/8") - FSC

(Y70232-2517)




2pc. (2518) - Montant C gauche - 265 mm (10-7/16") - FSC

(Y70232-2518)



2pc. (2519) - Montant C droit - 265 mm (10-7/16") - FSC


(Y70232-2519)




Identification des pièces (

Les dimensions données sont approximatives et sont fournies pour aider à identifier les pièces pour l'assemblage. Les dimensions réelles peuvent être plus petites ou plus grandes.)


2pc. Insert de poutre courte - (Y00429-1269)




2pc. Insert de poutre longue - (Y00418-1293)



4pc. Panneau de ferme moitié
(Y70818-1276)




1pc.
Ensemble de supports de poteaux
(paquet de 8)
(Y70818-1307)




Y00418-1303

1pc.
Support de faîte de toit cintré (paquet de 12)
(Y70818-1328)




(Y00418-1256)


2pc. Bord gauche de toit cintré
(Y01036-1265)




2pc. Bord droit de toit cintré
(Y01036-1264)



1pc. Profilé en E (paquet de 4)
Y70848-1240
(Y61848-1240)




2pc. Contreventement de ferme
(Y00418-1270)



1pc.
Entretoise de contreventement
de ferme
(Y00418-1271)




1pc. Support supérieur
de ferme (paquet de 4)
(Y70818-1332)




(Y00418-1260)

1pc.
Support de ferme à
poutre (paquet de 4)
(Y70818-1330)




(Y00418-1258)

1pc. Support de ferme
(paquet de 4)
(Y70818-1329)




(Y00418-1257)

1pc.
Support de ferme à
solive (paquet de 12)
(Y70818-1331)




(Y00418-1259)


2pc.
Silicone incolore
(Y90100-001)



1pc.
Plaque d'identification
du gazebo
(Y70800-104)



1pc.
Insert montant A
(paquet de 2)
(Y70818-1334)



(Y00418-1294)

1pc.
Insert montant B
(paquet de 4)
(Y70818-1335)




(Y00418-1295)

1pc.
Insert montant C
(paquet de 4)
(Y70818-1336)




(Y00418-1296)


1pc. Ensemble de panneaux de toit cintré
(Y70836-1277)



2pc. Panneau de
toit cintré C
(Y01036-1263)



8pc. Panneau de
toit cintré A
(Y01036-1261)



2pc. Panneau de
toit cintré B
(Y01036-1262)

Identification du matériel (Les dimensions données sont approximatives et sont fournies pour aider à identifier les pièces pour l'assemblage. Les dimensions réelles peuvent être plus petites ou plus grandes.)

172pc. **(S35)** - Vis à bois #8 x 2-1/4" - (Y06091-521)



12pc. **(S3)** - Vis à bois #8 x 2-1/2" - (Y06091-522)




16pc. **(S4)** - Vis à bois #8 x 3" - (Y06091-530)




144pc. **(S10)** - Vis à tête plate #8x 1" - (Y06418-510)
- Black



56pc. **(S12)** - Vis à tête plate #10 x 1-1/4" - (Y06418-711)




8pc. **(S34)** - Vis à tête plate #12 x 1-1/4" - (Y06418-611)




328pc. **(R0)** - Vis de toiture hexagonale #8x 1" - (Y06736-510)




16pc. **(LS6)** - Tire-fond 5/16 x 3" (Tige de 1/4") - (Y06218-330)




8pc. **(LS9)** - Tire-fond 5/16 x 4-3/4" - (Y06218-343)




164pc. **(FW12)** - 1/4-5/16 x 1-1/4" Grande rondelle - (Y05118-311)



26pc. **(FW2)** - 5/16" Rondelle plate - (Y05118-203)




144pc. **(FW1)** - 1/4" Rondelle plate - (Y05118-201)




88pc. **(LN1)** - 1/4" Écrou de blocage - (Y08318-203)




8pc. **(FW4)** - 3/8" Rondelle plate - (Y05118-801)



33pc. **(LN2)** - 5/16" Écrou de blocage - (Y08318-303)




16pc. **(FW17)** - 1/2 x 1-1/4" Grande rondelle - (Y05118-411)




4pc. **(LN3)** - 3/8" Écrou de blocage - (Y08318-803)




68pc. **(LW2)** - 5/16" Rondelle frein - (Y05318-300)



8pc. **(LN4)** - 1/2" Écrou de blocage - (Y08318-403)




68pc. **(TN2)** - 5/16" Écrou en T - (Y08518-300)




Identification du matériel (Les dimensions données sont approximatives et sont fournies pour aider à identifier les pièces pour l'assemblage. Les dimensions réelles peuvent être plus petites ou plus grandes.)


40pc. **G3** - Boulon hexagonal 5/16 x 1-1/4" - (Y07718-311)




16pc. **G31** - Boulon hexagonal 5/16 x 3-1/4" - (Y07718-331)




20pc. **G8** - Boulon hexagonal 5/16 x 2" - (Y07718-320)




4pc. **G11** - Boulon hexagonal 5/16 x 3-1/2" - (Y07718-332)




5pc. **G27** - Boulon hexagonal 5/16 x 2-1/4" - (Y07718-321)




1pc. #2 x 2" Embout Robertson
- (Y00400-005)




1pc. Embout hexagonal -
(Y00400-004)




12pc. **G9** - Boulon hexagonal 5/16 x 2-1/2" - (Y07718-322)




32pc. **H1** - Boulon hexagonal 1/4 x 1-1/2"
- (Y07718-212)




4pc. **G14** - Boulon hexagonal 3/8 x 1-1/2"
- (Y07718-819)




56pc. **H16** - Boulon hexagonal 1/4 x 1-3/4" - (Y07718-213)




4pc. **G80** - Boulon hexagonal 1/2 x 9-1/4" - (Y07718-991)



4pc. **G81** - Boulon hexagonal 1/2 x 10-1/4" - (Y07718-9101)



4pc. **Z** - Boulon hexagonal 5/16 x 6" - (Y07718-360)



1pc. Foret de 1/8"
- (Y00400-002)



Étape 1 : Inventaire des pièces - Lisez ceci avant l'assemblage



- A. Il est temps pour vous de faire l'inventaire de toute la quincaillerie, du bois et des accessoires présentés sur les pages d'identification. Cela vous facilitera la tâche d'assemblage.
- Chaque étape indique quels boulons et/ou vis que vous aurez besoin pour l'assemblage, ainsi que les rondelles, les rondelles de blocage, les écrous en T ou les contre-écrous.
- B. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ou si vous avez besoin d'assistance pour l'assemblage, contactez le département des relations avec la clientèle directement. Appelez-nous avant de retourner en magasin

1-888-509-4382

Heures régulières : Lun - Ven, 8:30 am - 5:00 pm EST (hors jours fériés)
Anglais et français parlés

support@yardistrystructures.com

- C. Lisez la totalité du manuel d'assemblage, en portant une attention particulière aux avertissements ANSI, notes et informations de sécurité/entretien aux pages 1 - 4.
- Suivez les instructions dans l'ordre.
 - Cette structure est conçue pour être assemblée et installée idéalement par quatre personnes, **NE TENTEZ PAS** de l'installer seul.
 - Considérez le niveau de pente de l'endroit où vous souhaitez installer la structure. Vérifiez aussi la présence de conduites de gaz, câbles téléphonique, autres services ou conduites d'arrosage avant toute excavation.
- D. Avant de jeter les cartons, remplissez le formulaire ci-dessous.
- Cet identifiant de boîte se trouve à l'extrémité de chaque carton.
 - Veuillez conserver ces informations pour référence ultérieure. Vous en aurez besoin si vous devez contacter le département de relations avec la clientèle.

NUMÉRO DE PRODUIT : YM12757C



IDENTIFIANT DE BOÎTE : __ __ __ __ __ 14459 __ (Boîte 1)

IDENTIFIANT DE BOÎTE : __ __ __ __ __ 14459 __ (Boîte 2)


IDENTIFIANT DE BOÎTE : __ __ __ __ __ 14459 __ (Boîte 3)

2 Assemblages de poteaux

Répétez cette étape quatre fois



Vue en rotation



Pièces en bois

4 x 2512

Quincaillerie


8 x G8 (FW12 x 2, LN2)

Composants



4 x Ensemble de supports de poteaux


3

Répétez cette étape quatre fois



Vue en rotation




Quincaillerie
 8 x  (FW12 x 2, LN2)

Composants
 4 x Ensemble de supports de poteaux

4 Assemblage de poutre courte

Répétez cette étape deux fois
Remarquez l'orientation du boulon



Pièces en bois

2 x 2196


4 x 2486

Quincaillerie

8 x G3 (LW2, FW12, TN2)

5

Répétez cette étape deux fois
Remarquez l'orientation du boulon



Pièces en bois


- 2 x 2490
- 2 x 2489

Quincaillerie

- 4 x G3 (LW2, FW12, TN2)

6

Astuce : Utilisez des boulons aux deux extrémités pour aligner les trous de boulons.
Répétez cette étape deux fois




Quincaillerie
36 x S35

Composants
2 x Insert de poutre courte

7 Assemblage de poutre longue

Répétez cette étape deux fois
Remarquez l'orientation du boulon



Pièces en bois


4 x **2485**
2 x **2195**

Quincaillerie

4 x **G3** (LW2, FW12, TN2)

8

Répétez cette étape deux fois
Remarquez l'orientation du boulon



Pièces en bois

- 2 x 2487
- 2 x 2488

Quincaillerie


- 4 x G3 (LW2, FW12, TN2)

Composants

- 2 x Insert de poutre longue

9

Répétez cette étape deux fois




Quincaillerie

28 x S10

10

Répétez cette étape deux fois
Remarquez l'orientation du boulon





Quincaillerie

12 x  (LW2, FW12, TN2)

11


Répétez cette étape deux fois





Quincaillerie

28 x S35

12 Assemblage du cadre



Répétez cette étape deux fois



Vue de haut

Quincaillerie

4 x  (FW17 x 2, LN4)



13

Remarque : les extrémités biseautées de chaque équerre doivent toujours être orientées à l'opposé du bois auquel elles sont fixées.

Pré-percez tous les avant-trous avec un foret de 1/8" avant d'installer les tire-fonds (LS6).

Assurez-vous que l'assemblage reste d'équerre.

Répétez cette étape deux fois"



Pré-percez chaque trou avec un foret de 1/8" pour LS6

Pièces en bois

- 2 x 2511
- 2 x 2509

Quincaillerie


- 8 x LS6 (FW12)
- 8 x G31 (LW2, FW12, TN2)

14



Déplacez vos assemblages de poteaux vers l'emplacement final.

Assurez-vous que le sol est plat et de niveau avant de poursuivre l'assemblage.

Avec une personne à chaque poteau, placez deux assemblages de poteaux complets en position.



Vue de dessus




Quincaillerie



2 x  (FW17 x 2, LN4)

15

Avec une personne à chaque poteau, tenez deux assemblages de poteaux complets en position.



Vue de dessus



Quincaillerie




2 x (FW17 x 2, LN4)

16

Remarque : les extrémités biseautées de chaque équerre doivent toujours être orientées à l'opposé du bois auquel elles sont fixées.

Pré-percez tous les avant-trous avec un foret de 1/8" avant d'installer les tire-fonds (LS6).

Assurez-vous que l'assemblage est toujours d'équerre et de niveau.



Pré-percez chaque trou avec un foret de 1/8" pour LS6

Pièces en bois

2 x **2511**

2 x **2509**

Quincaillerie


8 x **LS6** (FW12)

8 x **G31** (LW2, FW12, TN2)

17 Vérifiez les dimensions du cadre




La distance diagonale entre l'intérieur de deux poteaux doit être de 15 pi 3-5/8 po (4,66 m) (mesurée à partir des poteaux, et non des supports de poteaux).



18


Remarque : pré-percez tous les avant-trous avec un foret de 1/8" avant d'installer les tire-fonds.



Selon la surface sur laquelle vous installez le gazebo, la méthode d'ancrage variera. Veuillez vous référer aux pages 7 et 8 pour des exemples d'installation.

Tout matériel ou accessoire supplémentaire pour la fixation devra être acheté à l'avance.

Quincaillerie

8 x  (FW12)


19 Assemblage du toit cintré




Répétez cette étape deux fois.

Remarque : centrez les inserts de montants sur chaque montant.

Chaque insert de montant doit être placé à 2,5 cm (1 po) du bas de chaque planche.



Vue de face



Pièces en bois

- 2 x 2515 2 x 2517
- 2 x 2516 2 x 2519
- 2 x 2518

Quincaillerie



- 26 x S10

Composants


- 4 x Insert montant C
- 4 x Insert montant B
- 2 x Insert montant A

20

Répétez cette étape deux fois



Vue de face




Pièces en bois
4 x 2493

Quincaillerie
40 x S35


21

Répétez cette étape deux fois

REMARQUE : manipulez l'assemblage avec précaution jusqu'à la fin de l'étape 22



Vue de face



Pièces en bois



4 x 2513

Quincaillerie


4 x G11 (FW2, FW12, LN2)

22

Répétez cette étape deux fois



Vue par en dessous






Quincaillerie

16 x

4 x

23

Répétez cette étape deux fois






Quincaillerie

- 48 x S10
- 24 x H16 (FW1, FW12, LN1)

Composants

- 12 x Support de faîte de toit cintré






Quincaillerie

4 x




Les vis sont installées en angle

Les vis sont installées droit



Vue de face




Quincaillerie

48 x S35

26

Répétez cette étape deux fois






Pièces en bois

- 2 x 2491
- 2 x 2492

Quincaillerie


- 4 x G3 (LW2, FW12, TN2)



Quincaillerie

8 x S3

Répétez cette étape deux fois





Quincaillerie
 12 x  (FW1 x 2, LN1)

Composants
 4 x Support de ferme
 4 x Panneau de ferme moitié

29

Répétez cette étape deux fois






Quincaillerie

4 x  (FW4 x 2, LN3)

Composants



4 x Support supérieur de ferme



Quincaillerie
4 x  (FW2, FW12, LN2)

31

Répétez cette étape deux fois







Pièces en bois


- 2 x 2497
- 2 x 2496

Quincaillerie

- 4 x G3 (LW2, FW12, TN2)




Vue en rotation




Remarquez l'orientation de l'encoche

Assemblage du cadre retiré pour plus de clarté



Quincaillerie

4 x  (FW2 x 2, LN2)




Pièces en bois


- 3 x 2495
- 3 x 2494

Quincaillerie


- 6 x G3 (LW2, FW12, TN2)



Assemblage du cadre retiré pour plus de clarté





x 2 par support




Assemblage du cadre retiré pour plus de clarté

Vue en rotation



Quincaillerie
12 x  (FW1 x 2, LN1)




Pièces en bois


- 3 x 2495
- 3 x 2494

Quincaillerie

- 6 x G3 (LW2, FW12, TN2)




Assemblage du cadre retiré pour plus de clarté





Assemblage du cadre retiré pour plus de clarté

Vue en rotation

Quincaillerie
12 x  (FW1 x 2, LN1)




Assemblage du cadre retiré pour plus de clarté




Quincaillerie


16 x S4



Assemblage du cadre retiré pour plus de clarté




Vue par en dessous



Quincaillerie




8 x  (FW1, FW12, LN1)

8 x 




Assemblage du cadre retiré pour plus de clarté

Vue par en dessous







Quincaillerie

12 x  (FW1 x 2, LN1)


48 x 

Composants

12 x Support de ferme à solive






Quincaillerie



5 x  (FW2 x 2, LN2)

Composants

1 x Entretoise de contreventement de ferme
2 x Contreventement de ferme



Quincaillerie

- 8 x  (FW1 x 2, LN1)
- 8 x 

Composants

- 4 x Support de ferme à poutre



INSTALLATION DU MATÉRIEL DE TOITURE


ATTENTION !

Le matériau de toiture peut avoir des bords tranchants !
Portez des gants !

MANIPULER AVEC PRÉCAUTION !

posez le matériau de toiture sur une surface non abrasive avant
l'assemblage, car il peut se plier, se bosseler et se rayer facilement.

AVERTISSEMENT – NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT LES VIS DE TOITURE !
Un serrage excessif des vis écrasera le matériau de toiture.



Les vis de toiture peuvent facilement écraser les panneaux et les bords du toit lorsqu'on utilise une perceuse électrique. Nous recommandons de serrer les vis de toiture à la main afin qu'elles soient bien ajustées au matériau de toiture.





INSTALLATION DU MATÉRIEL DE TOITURE

ATTENTION !

Le matériau de toiture peut avoir des bords tranchants !
Portez des gants !





ASSUREZ-VOUS DE RETIRER TOUTE LA PROTECTION PLASTIQUE, DES DEUX CÔTÉS DES PANNEAUX EN ALUMINIUM ET DES MOULURES, JUSTE AVANT D'INSTALLER CHAQUE PIÈCE.
(Un côté est transparent et l'autre est bleu, les deux doivent être retirés.)



44 Assemblage du toit

Pliez le profilé en E et fixez les vis en partant du centre vers chaque extrémité.

Bord long vers le bas



Bord long vers le bas

Quincaillerie



20 x (S10)

Composants




2 x Profilé en E

45

Pliez le toit et fixez les vis de haut en bas.
NE SERREZ PAS EXCESSIVEMENT les vis, cela pourrait endommager le matériau de couverture.
 Installez les vis uniquement aux emplacements indiqués.



Vue en rotation




Sur le dessus du panneau de toit cintré B, appliquez deux cordons de mastic fins, uniformément répartis et espacés de 10 cm (4 po).

Remarque : Toutes les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière et de graisse avant l'application, avec une température supérieure à 5°C (41°F) et ne dépassant pas 35°C (95°F).

- Appliquer le mastic en petits cordons et lisser si nécessaire.
- Nettoyer l'excédent avec un chiffon ou une serviette en papier avant qu'il ne durcisse.
- Toujours porter des lunettes de sécurité et des gants en caoutchouc lors de l'utilisation du produit.

Voir la page 6 pour les avertissements et les informations de premiers soins.



Quincaillerie


7 x (RO)

Composants

1 x Panneau de toit cintré B
 1 x Tube de scellant

46

**Pliez le toit et fixez les vis de haut en bas.
NE SERREZ PAS EXCESSIVEMENT les vis, cela pourrait endommager le matériau de couverture.
N'installez les vis qu'aux emplacements indiqués.**




Remarque : Toutes les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière et de graisse avant l'application, avec une température supérieure à 5°C (41°F) et ne dépassant pas 35°C (95°F).


- Appliquer le mastic en petits cordons et lisser si nécessaire.
- Nettoyer l'excédent avec un chiffon ou une serviette en papier avant qu'il ne durcisse.
- Toujours porter des lunettes de sécurité et des gants en caoutchouc lors de l'utilisation du produit.

Voir la page 6 pour les avertissements et les informations de premiers soins.


Remarque : appliquez un cordon de mastic sur le chevauchement des panneaux de toit




Scellant




Remarque : desserrez la vis supérieure du profilé en E pour faciliter la montée du panneau de toit cintré C



Alignez les trous



Chevauchement



Vue en rotation



Nervure uniquement Chevauchement

Quincaillerie

15 x RO

Composants




1 x Panneau de toit cintré C



Pliez le toit et fixez les vis de haut en bas.

NE SERREZ PAS EXCESSIVEMENT les vis, cela pourrait endommager le matériau de couverture.

N'installez les vis qu'aux emplacements indiqués.




Panneau de toit cintré A

Remarque : Toutes les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière et de graisse avant l'application, avec une température supérieure à 5°C (41°F) et ne dépassant pas 35°C (95°F).

- Appliquer le mastic en petits cordons et lisser si nécessaire.
- Nettoyer l'excédent avec un chiffon ou une serviette en papier avant qu'il ne durcisse.
- Toujours porter des lunettes de sécurité et des gants en caoutchouc lors de l'utilisation du produit.

Voir la page 6 pour les avertissements et les informations de premiers soins.

Sur le dessus du panneau de toit cintré A, appliquez deux cordons de mastic fins, uniformément répartis et espacés de 10 cm (4 po).





Quincaillerie

6 x RO

Composants


1 x Panneau de toit cintré A



Pliez le toit et fixez les vis de haut en bas.


NE SERREZ PAS EXCESSIVEMENT les vis, cela pourrait endommager le matériau de couverture.

N'installez les vis qu'aux emplacements indiqués.



Scellant

Remarque : appliquez un cordon de mastic sur le chevauchement des panneaux de toit




Alignez les trous

Remarque : Toutes les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière et de graisse avant l'application, avec une température supérieure à 5°C (41°F) et ne dépassant pas 35°C (95°F).

- Appliquer le mastic en petits cordons et lisser si nécessaire.
- Nettoyer l'excédent avec un chiffon ou une serviette en papier avant qu'il ne durcisse.
- Toujours porter des lunettes de sécurité et des gants en caoutchouc lors de l'utilisation du produit.

Voir la page 6 pour les avertissements et les informations de premiers soins.



Chevauchement

Quincaillerie

10 x (RO)





Composants

1 x Panneau de toit cintré A

49

NE SERREZ PAS EXCESSIVEMENT les vis, cela pourrait endommager le matériau de couverture.

N'installez les vis qu'aux emplacements indiqués.



Quincaillerie

36 x 


50

Répétez les étapes 47 à 49 pour les 6 panneaux de toit.


Pliez le toit et fixez les vis de haut en bas.

NE SERREZ PAS EXCESSIVEMENT les vis, cela pourrait endommager le matériau de couverture.

N'installez pas de vis le long des bords extérieurs des panneaux.



Quincaillerie

156 x 

Composants





6 x Panneau de toit cintré A

51


Pliez le toit et fixez les vis de haut en bas.

NE SERREZ PAS EXCESSIVEMENT les vis, cela pourrait endommager le matériau de couverture.

N'installez les vis qu'aux emplacements indiqués.



Alignez les trous




Remarque : Toutes les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière et de graisse avant l'application, avec une température supérieure à 5°C (41°F) et ne dépassant pas 35°C (95°F).

- Appliquer le mastic en petits cordons et lisser si nécessaire.
- Nettoyer l'excédent avec un chiffon ou une serviette en papier avant qu'il ne durcisse.
- Toujours porter des lunettes de sécurité et des gants en caoutchouc lors de l'utilisation du produit.

Voir la page 6 pour les avertissements et les informations de premiers soins.

Sur le dessus du panneau de toit cintré C, appliquez deux cordons de mastic fins, uniformément répartis et espacés de 10 cm (4 po).





Quincaillerie

6 x (RO)

Composants


1 x Panneau de toit cintré C




Pliez le toit et fixez les vis de haut en bas.

NE SERREZ PAS EXCESSIVEMENT les vis, cela pourrait endommager le matériau de couverture.


N'installez les vis qu'aux emplacements indiqués.



Panneau de toit cintré B



Alignez les trous



Panneau de toit cintré B

Chevauchement

Quincaillerie






10 x (R0)

Composants

1 x Panneau de toit cintré B

53

Pliez le profilé en E et fixez les vis en partant du centre vers les extrémités.
Bord long vers le bas.



Quincaillerie

20 x S10




Composants

2 x Profilé en E

54

NE SERREZ PAS EXCESSIVEMENT les vis, cela pourrait endommager le matériau de couverture.

N'installez les vis qu'aux emplacements indiqués.






Quincaillerie


22 x (R0)

Répétez de l'autre côté

NE SERREZ PAS EXCESSIVEMENT les vis, cela pourrait endommager le matériau de couverture.



Alignez les trous



Quincaillerie



60 x **RO**

Composants

2 x Bord gauche de toit cintré
2 x Bord droit de toit cintré

56

Fixez la plaque d'identification du gazebo à un endroit bien visible de votre gazebo à l'aide de deux vis S10. Celle-ci fournit des avertissements de sécurité et des informations de contact importantes.



Quincaillerie

2 x S10

Composants

1 x Plaque d'identification du gazebo

YARDISTRY®

Yardistry® 375 Sligo Road West, P.O. Box 10, Mount Forest, ON Canada N0G 2L1

Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca

* faisant affaire au Québec sous
le nom les Entrepôts Costco

Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx

Costco Wholesale Australia Pty Ltd
17-21 Parramatta Road
Lidcombe NSW 2141
Australia
www.costco.com.au

Costco Wholesale UK Ltd /
Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk

Costco Wholesale Spain S.L.U.
Polígono Empresarial Los Gavilanes
C/ Agustín de Betancourt, 17
28906 Getafe (Madrid) España
NIF: B86509460
900 111 155
www.costco.es

Costco Wholesale Iceland ehf.
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is

Costco France
1 avenue de Bréhat
91140 Villebon-sur-Yvette
France
01 80 45 01 10
www.costco.fr

Costco Wholesale Japan Ltd.
2 Kakuchi, 2 Gaiku, Kaneda-Nishi
361 Urakura, Kisarazu shi
Chiba, 292-0007 Japan
0570-200-800
www.costco.co.jp

Costco Wholesale Korea, Ltd.
40, Iljik-ro
Gwangmyeong-si
Gyeonggi-do, 14347, Korea
1899-9900
www.costco.co.kr

Costco Wholesale New Zealand Limited
2 Gunton Drive
Westgate
Auckland 0814
New Zealand
www.costco.co.nz

Costco (China) Investment Co., Ltd.
Room 01 Mezzanine
No. 5178, Kang Xin Highway
Pudong New District
Shanghai
China 201315
+86-21-6257-7065

Costco Wholesale Sweden AB
Box 614
114 11 Stockholm
Sweden
www.costco.se

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / HECHO EN CHINA



Customer Registration Card - Carte d'inscription du client - Tarjeta de Registro del Cliente

First Name - Prénom - Primer Nombre	Initial - Initiale - Inicial	Last Name - Nom de famille - Apellido

Street - Rue - Calle	PO Box - Boîte postale - Casilla postal	Apt. No. - App.

City - Ville - Ciudad	State/Province - État/Province - Estado/Provincia

ZIP/Postal Code - ZIP/Code postal - Código Postal	Country - Pays - País

E-mail Address - Adresse courriel - Dirección de E-mail	Telephone Number - N° de téléphone - No. de Teléfono

Model Name - Nom du modèle - Nombre del Modelo	Model Number (from front cover) - N° du modèle (page de couverture) - Número de Modelo (de la portada)

Date of Purchase - Date d'achat - Fecha de Compra (mm/dd/yyyy) (mm/jj/aaaa) (mm/dd/aaaa)	Place of Purchase - Lieu d'achat - Comprado a

Comments - Commentaires - Comentarios :

Mail To - Envoyer par courrier à - Enviar por Correo a:

Yardistry
375 Sligo Road West, PO Box 10
Mount Forest, Ontario, Canada, N0G 2L0
Attention: Consumer Relations
À l'attention de : Service à la clientèle
Atención a: Servicio de Atención al Cliente

Online Registration - Enregistrement en ligne - Registro online:

www.yardistrystructures.com/warranty

1.888.509.4382

Hours/ Heures/ Horas: 8:30 am - 5:00 pm EST
(excl. holidays/ hors jours fériés/ excepto los días festivos)

English and French Spoken / Anglais et français parlés / Inglés y francés hablado

Yardistry would like to say "Thank you" for your time and feedback.

Yardistry aimerait vous remercier d'avoir pris le temps de répondre au sondage.

Yardistry quiere "Agradecerle" por su tiempo y su opinión.