

10' x 12' Pergola

Instructions d'installation et d'utilisation – YM11921C




IMPORTANT, À CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE RÉFÉRENCE : À LIRE SOIGNEUSEMENT

08-14-2020


YARDISTRY[®]

Yardistry – Amérique du Nord
Service client sans frais: 1.888.509.4382
info@yardistrystructures.com
www.yardistrystructures.com



Height: 7' 11-1/4" (2.419m)

Avis important de sécurité!

Les composantes Yardistry sont conçues uniquement pour des fins d'intimité, de décoration et d'ornementation.

Le produit N'EST PAS CONÇU pour les usages suivants:

- Barrière de sécurité pour empêcher l'accès à des piscines, spas ou étangs.
- Support structural pour bâtiment, structure, objet lourd ou balançoire.
- Utilisation en tant que structure brise-vent, ou servant à accumuler la pluie ou la neige, ce qui créerait une charge supplémentaire sur le produit.

Des structures permanentes pourraient nécessiter un permis. En tant qu'acheteur ou installateur de ce produit, nous vous conseillons de consulter les départements locaux d'urbanisme, de zonage, et d'inspection de bâtiments pour les indications relatives au code du bâtiment et aux exigences de zonage.

Le bois n'est PAS ignifuge et peut s'enflammer. Les barbecues, foyers extérieurs et cheminées représentent un risque d'incendie s'ils sont situés trop près de la structure Yardistry. Consultez le manuel d'utilisation du barbecue, foyer extérieur ou de la cheminée pour connaître les distances sécuritaires pour les matériaux combustibles.

Portez des gants pour éviter les blessures pouvant être causées par les bordures tranchantes des éléments individuels avant l'assemblage.

Lors de l'installation, respectez toutes les normes de sécurité de vos outils et portez des lunettes de protection certifiées par l'OHSA. Certaines structures pourraient nécessiter l'aide de deux personnes ou plus pour une installation sécuritaire.

Vérifiez les installations souterraines avant de creuser ou d'enfoncer des piquets dans le sol!

Pendant l'assemblage, il est important de suivre attentivement les instructions, d'effectuer l'assemblage sur une surface solide et de niveau, et de respecter les instructions d'alignement, de mise à niveau et d'ancrage, afin de minimiser les espacements entre les joints de bois pendant l'assemblage.

Information générale

Information générale: Les composantes en bois sont fabriquées en cèdre et sont protégées à l'aide d'une teinture à base d'eau appliquée en usine. Les noeuds, petites fissures et craquelures ainsi que les altérations atmosphériques sont des phénomènes naturels, et n'affectent pas la solidité du produit. Il est important d'appliquer annuellement une teinture ou un scellant imperméabilisant à base d'eau, afin de limiter l'usure et les fissures.

www.yardistrystructures.com

Questions?

Appelez-nous sans frais ou écrivez-nous au:

1 (888) 509-4382

info@yardistrystructures.com

Brevets en instance

Garantie limitée

Yardistry garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication ou de conception pendant une période d'un (1) an suivant la date d'achat. De plus, pour tout produit avec du bois, tout le bois est garanti pendant cinq (5) ans contre la dégradation et la pourriture. Cette garantie s'applique à l'acheteur original, et n'est pas transférable.

Un entretien régulier est requis afin d'assurer l'intégrité de votre produit, et constitue une exigence pour cette garantie. Cette garantie ne couvre aucun coût d'inspection.

Cette garantie limitée ne couvre pas:

- Main d'oeuvre pour le remplacement de tout élément défectueux;
- Dommages indirects ou consécutifs;
- Défauts esthétiques n'affectant pas la performance ou l'intégrité;
- Vandalisme; installation ou usage inadéquat; actes de la nature incluant, sans s'y limiter, le vent, les tempêtes, la grêle, les inondations ou une exposition excessive à l'eau;
- Faible torsion déformation ou fendillement, ou toute autre transformation naturelle du bois n'affectant pas la performance ou l'intégrité.

Les produits Yardistry ont été conçus dans une optique de qualité et de sécurité. Toute modification effectuée au produit original pourrait endommager l'intégrité structurelle du produit, entraînant des défaillances et potentiellement des blessures. Yardistry ne peut assumer aucune responsabilité pour les produits ayant été modifiés. De plus, toute modification annule toutes les garanties, quelles qu'elles soient.

Ce produit est garanti pour un USAGE RÉSIDENTIEL SEULEMENT. Yardistry décline toute autre déclaration ou garantie, expresse ou implicite.

Cette garantie vous octroie des droits légaux spécifiques. Vous pourriez bénéficier d'autres droits, qui varient selon l'état ou la province ou vous résidez. Cette garantie exclut tous les dommages indirects, toutefois, certains états ne permettent pas la restriction ou l'exclusion des dommages indirects, alors cette restriction pourrait ne pas s'appliquer à votre situation.

Instructions pour un entretien adéquat

Votre structure Yardistry est conçue et fabriquée à l'aide de matériaux de qualité. Comme pour tous les produits d'extérieur, elle sera soumise au climat et à l'usure. Afin de maximiser l'utilisation, la sécurité et la durée de vie de votre structure, il est important que vous l'entretenez adéquatement.

QUINCAILLERIE:

- Assurez-vous qu'aucune rouille n'est présente. Si c'est le cas, poncez et repeignez à l'aide de peinture sans plomb respectant la norme CFR 1303.
- Inspectez et resserrez toute la quincaillerie après l'assemblage; après le premier mois d'usage; et ensuite annuellement. Ne pas trop serrer afin de ne pas écraser ou fendiller le bois.
- Assurez vous qu'aucune bordure coupante ou filet de vis ne dépasse, ajoutez des rondelles si nécessaire.

PIÈCES DE BOIS:

- L'application d'une teinture ou d'un scellant imperméabilisant (à base d'eau) sur une base annuelle constitue un entretien important pour une durée de vie et une résistance accrues du produit.
- Assurez-vous qu'il n'existe pas de détérioration, de dommage structurel ou d'éclats de bois. Sablez les éclats de bois et remplacez les pièces de bois détériorées. Comme pour toute structure en bois, quelques craquelures et de petits fendillements dans le bois sont normaux.
- Certains espacements pourraient être présents entre certains joints de bois.

Guides d'assemblage

Outils nécessaires:

- | | | |
|---------------------------------|------------------------|---------------------|
| • Ruban à mesurer | • Clé à rochet | • Échelle de 6' x 2 |
| • Niveau de menuisier | • Lunettes de sécurité | • Équerre |
| • Perceuse standard ou sans fil | • Assistant adulte | |
| • Douille 7/16", 1/2" & 9/16" | • Gants | |
| • Clé de 7/16", 1/2" & 9/16" | • Casque de sécurité | |

Symboles:

Dans ces instructions, des symboles apparaissent au haut, dans le coin droit des pages.




- Obtenir de l'aide. Où ce symbole apparaît, 2, 3 ou 4 personnes sont requises pour compléter cette étape. Afin d'éviter des blessures ou des dommages à la structure, assurez-vous d'obtenir de l'aide.



- Utiliser un ruban à mesurer pour assurer un positionnement juste



- Pré-percer un trou avant la pose de la vis ou Vis à bois afin d'éviter de faire craquer le bois.



- Vérifiez que l'assemblage est d'équerre avant de serrer les boulons

Si vous jetez une structure Yardistry: Veuillez démonter et jeter l'unité de façon à ne pas créer de risque excessif au moment de l'élimination. Assurez-vous de respecter vos normes locales de mise aux rebuts.

Conseils d'assemblage

Ci-dessous se trouvent des conseils utiles pour faciliter et optimiser le processus d'assemblage.

PRÉASSEMBLAGES:

(Ex : Assemblage de poutre et de montant, Assemblage de chevron de toit, etc)

- Travaillez sur une surface solide, droite et surélevée, telle qu'une table ou un chevalet de sciage.
- Gardez tous les éléments appuyés, tel qu'indiqué dans les instructions.
- Lors de l'assemblage des poutres, gardez les pièces droites, plates et fermement appuyées.

Exemples d'installation permanente

Note: Il est essentiel que vous débutiez avec des fondations d'équerre, solides et de niveau, ou encore une semelle ou terrasse de béton pour la pose de votre pergola.

Nous fournissons les Montants de poteau avec cette structure, afin de vous permettre d'effectuer une installation permanente de votre structure sur une surface de bois ou de béton préexistante ou nouvellement posée.


- La quincaillerie pour fixer le Montant de poteau à la structure est incluse.
- La quincaillerie permettant d'effectuer une installation permanente de la structure peut être achetée séparément chez votre quincailler local.

Si vous effectuez une installation sur des semelles de béton, consultez ce qui suit afin de vous assurez d'effectuer un positionnement adéquat. Veuillez vous assurer qu'aucun service souterrain, tel que gaz, téléphone, câble ou ligne d'arrosage, n'est situé sur le lieu de l'installation.

Ci-dessous se trouvent quelques exemples d'installation de la structure sur des surfaces de bois ou de béton.


Référez-vous à vos codes municipaux et du bâtiment, règlements, politiques de voisinage ou restrictions de hauteur relativement à ce type de structure, afin d'obtenir les informations portant sur les exigences d'installation.

Semelles de béton






Exemples d'installation permanente (suite)

Patio de béton [min. 9' x 11' (2.743 m x 3.353 m)] avec espace de 6" (15.24 cm) de tous les côtés




Terrasse de bois [min. min. 9' x 11' (2.743 m x 3.353 m)] avec espace de 6" (15.24 cm) de tous les côtés



Les montants de poteau ont un trou de 1/2 po (1.27 cm) de diamètre pour la quincaillerie d'ancrage

Identification des pièces (Les dimensions sont approximatives et sont illustrées pour faciliter l'identification des pièces pour l'assemblage. Les dimensions réelles peuvent varier.)

4pc. (742) - Montant solide 88" (2235.2mm)




4pc. (1021) - Poutre F/B 60" (1524mm)



Y50131-738

16pc. (738) - Plinthe 7" (177.8mm)


2pc. (1022) - Raccord long 48" (1219.2mm)




2pc. (1029) - Support de poutre 88" (2235.2mm)




4pc. (1030) - Support d'extrémité de poutre 10-3/8" (263.5mm)




8pc. (1020) - Gousset 30" (762mm)




4pc. (1023) - Poutre latérale 60" (1524mm)




4pc. (1024) - Raccord court 36" (914.4mm)



4pc. (1028) - Extrémités de poutre 10-3/4" (273mm)




6pc. (1025) - Poutre de treillis A 52" (1320.8mm)




6pc. (1026) - Poutre de treillis B 62" (1574.8mm)



12pc. (1027) - Raccord de treillis 36" (914.4mm)



18pc. (1031) - Treillis court 28" (711.2mm)



9pc. (1032) - Treillis long 85" (2159mm)



Identification des pièces (Les dimensions sont approximatives et sont illustrées pour faciliter l'identification) des pièces pour l'assemblage. Les dimensions réelles peuvent varier.


1pc. Plaque d'identification gazebo (Y70800-104)



1pc. Équerre de treillis (pqt de 24)
(Y70829-289)



16pc. Vis à bois #7 x 3/4" (Y06091-003)




66pc. Vis à bois #10 x 4" (Y06091-740)




224pc. Vis à bois #8 x 1-1/2
(Y06091-512)




36pc. Vis à bois #8 x 1 3/4"
(Y06091-513)




16pc. Grande rondelle 3/8 x 1-1/4"
(Y05118-811)




8pc. Rondelle plate 5/16"
(Y05118-203)



100pc. Grande rondelle
1/4-5/16 x 1-1/4" (Y05118-311)




26pc. Vis à tête cylindrique
#10 x 1-1/4" (Y06491-711)




1pc. Mèche Robertson #2 x 2"
(Y00400-005)


1pc. Mèche 1/8" (Y00400-002)




1pc. Montant de poteau (pqt de 8)
(Y70819-109)




8pc. Boulon hexagonal
5/16 x 1" (Y07718-310)




8pc. Boulon hexagonal
5/16 x 3" (Y07718-330)



16 pc. Boulon hexagonal
5/16 x 2-1/2" (Y07718-322)




18 pc. Boulon hexagonal 1/4 x 1-1/2" (Y07718-212)




12 pc. Boulon hexagonal 1/4 x 1-3/4" (Y07718-213)




30pc. - Contre-écrou 1/4"
(Y08318-203)




32pc. Rondelle frein 5/16"
(Y05318-300)



40pc. Vis tire-fond 5/16 x 3"
(Y06218-330)



8pc. Boulon hexagonal
3/8 x 7-1/4" (Y07718-871)



32pc. Écrou à pointes à
enfoncer 5/16" (Y08518-300)



8pc. - Contre-écrou 3/8"
(Y08318-803)

Étape 1 : Inventaire des pièces - Lisez ceci avant l'assemblage



- A.** Il est temps pour vous de faire l'inventaire de toute la quincaillerie, du bois et des accessoires présentés sur les pages d'identification. Cela vous facilitera la tâche d'assemblage.
- Chaque étape indique quels boulons et/ou vis que vous aurez besoin pour l'assemblage, ainsi que les rondelles, les rondelles de blocage, les écrous en T ou les contre-écrous.
- B.** Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ou si vous avez besoin d'assistance pour l'assemblage, contactez le département des relations avec la clientèle directement. Appelez-nous avant de retourner en magasin

1-888-509-4382

support@yardistrystructures.com

- C.** Lisez la totalité du manuel d'assemblage, en portant une attention particulière aux avertissements ANSI, notes et informations de sécurité/entretien aux pages 1 - 4.
- Suivez les instructions dans l'ordre.
 - Cette structure est conçue pour être assemblée et installée idéalement par quatre personnes, **NE TENTEZ PAS** de l'installer seul.
 - Considérez le niveau de pente de l'endroit où vous souhaitez installer la structure. Vérifiez aussi la présence de conduites de gaz, câbles téléphonique, autres services ou conduites d'arrosage avant toute excavation.
- D.** Avant de jeter les cartons, remplissez le formulaire ci-dessous.
- Cet identifiant de boîte se trouve à l'extrémité de chaque carton.
 - Veuillez conserver ces informations pour référence ultérieure. Vous en aurez besoin si vous devez contacter le département de relations avec la clientèle.

NUMÉRO DE PRODUIT: YM11921C

IDENTIFIANT DE BOÎTE: _ _ _ _ _ (Boîte 1)

IDENTIFIANT DE BOÎTE: _ _ _ _ _ (Boîte 2)

IDENTIFIANT DE BOÎTE: _ _ _ _ _ (Boîte 3)


Étape 2: Assemblages de montant

A: Au bas de chaque montant (742) insérez deux écrous à pointes à enfoncer 5/16", tel qu'illustré aux F2.1 et F2.2.

B: Au bas de chaque montant (742) placez deux montants de poteau appuyés aux faces inférieures et intérieures, tel qu'illustré aux F2.1 et F2.2. Posez sans serrer avec un boulon hexagonal 5/16 x 1" (avec rondelle frein 5/16" et grande rondelle 1/4-5/16") par montant de poteau de façon à les relier aux écrous à pointes à enfoncer.

C: Sur chaque côté des montants, placez une plinthe (738) alignée au bas et fixez avec quatre vis à bois #8 x 1-1/2" par plinthe. Les extrémités arrondies se trouvent au haut. (F2.1 et F2.3)

D: À partir du bas de chaque montant de poteau, fixez avec deux vis à bois #8 x 1-1/2" par montant de poteau, puis de l'intérieur avec deux vis à tête cylindrique #7 x 3/4" par montant de poteau. Ces vis sont installées légèrement en angle. Serrez tous les boulons. Vous avez quatre assemblages de montant. (F2.4)



Pièces de bois

4 x (742) Montant solide
16 x (738) Plinthe

Quincaillerie

16 x Vis à bois #7 x 3/4"
80 x Vis à bois #8 x 1-1/2"
8 x Montant de Poteau


8 x Écrou à pointes à enfoncer 5/16"
8 x Boulon hexagonal 5/16 x 1"
(avec rondelle frein 5/16", grande rondelle 1/4-5/16")

Étape 3: Assemblage de poutre courte

Partie 1

A: Placez deux poutres latérales (1023) serrées l'une contre l'autre puis placez un raccord court (1024) de chaque côté en alignant les trous des boulons, fixez avec deux boulons hexagonaux 5/16 x 2-1/2" (avec la rondelle frein 5/16", la grande rondelle 1/4-5/16" et écrou à pointes à enfoncer 5/16"). (F3.1, F3.2 et F3.3)

B: Attachez chaque raccord court (1024) aux poutres latérales (1023) avec huit vis à bois #8 x 1-1/2" par raccord. (F3.1, F3.2 et F3.3)



Pièces de bois

- 4 x (1023) Poutre latérale
- 4 x (1024) Raccord court

Quincaillerie




- 4 x Boulon hexagonal 5/16 x 2-1/2" (avec rondelle frein 5/16", grande rondelle 1/4-5/16", écrou à pointes à enfoncer 5/16")
- 32 x Vis à bois #8 x 1-1/2"

Étape 3: Assemblage de poutre courte Partie 2



C: À chaque extrémité de l'assemblage de poutre courte mesurez 10-3/4" (27.3 cm) depuis le long bord de la poutre latérale (1023) et placez une extrémité de poutre (1028) sur le côté avec les têtes de boulons. Fixez avec trois vis à bois #10 x 4" par extrémité. (F3.4 F3.5 et F3.6)

D: Répétez les étapes A - C pour un second assemblage de poutre courte.



Pièces de bois

4 x (1028) Extrémité de poutre



Quincaillerie

12 x Vis à bois #10 x 4"

Étape 4: Assemblage de poutre longue

Partie 1

A: Placez deux poutre F/B (1021) serrées ensemble puis placez un raccord long (1022) d'un côté et un support de poutre (1029) de l'autre côté, en alignant les trous de boulons tel qu'indiqué aux Fig F4.1 et F4.2. Depuis le côté du raccord long (1022) fixez avec quatre boulons hexagonaux 5/16 x 3" (avec la rondelle frein 5/16", la grande rondelle 1/4-5/16" et écrou à pointes à enfoncer 5/16") (F4.1 et F4.2)



Pièces de bois

- 4 x (1021) Poutre F/B
- 2 x (1022) Raccord long
- 2 x (1029) Support de poutre

Quincaillerie


- 8 x Boulon hexagonal 5/16 x 3"
(avec rondelle frein 5/16", grande rondelle 1/4-5/16",
écrou à pointes à enfoncer 5/16")

Étape 4: Assemblage de poutre longue

Partie 2

B: Attachez le support de poutre (1029) à chaque poutre F/B (1021) avec cinq vis à bois #8 x 1-3/4" par extrémité (F4.3 et F4.4)

C: Attachez le raccord long (1022) à chaque poutre F/B (1021) avec huit vis à bois #8 x 1-1/2" (F4.4 et F4.5)



Quincaillerie


16 x Vis à bois #8 x 1-1/2"

20 x Vis à bois #8 x 1-3/4"

Étape 4: Assemblage de poutre longue Partie 3

D: Ajusté à chaque extrémité de support de poutre (1029) attachez un support d'extrémité de poutre (1030) aux poutres F/B (1021) avec quatre vis à bois #8 x 1-3/4" par extrémité (F4.6 et F4.7)

E: Répétez les étapes A – D pour un second assemblage de poutre longue.



Pièces de bois

4 x (1030) Support d'extrémité de poutre

Quincaillerie

16 x Vis à bois #8 x 1-3/4"


Étape 5: Assemblage de poutre de treillis

Partie 1

A: Placez une poutre de treillis A (1025) serré à une poutre de treillis B (1026), en vous assurant que les extrémités d'angles soient positionnées dans la même direction, comme indiqué à F5.1. Placez un raccord de treillis (1027) de chaque côté des poutres, en alignant les trous de boulons puis attachez avec deux boulons hexagonaux 5/16 x 2-1/2" (avec la rondelle frein 5/16", la grande rondelle 1/4-5/16" et écrou à pointes à enfoncer 5/16"). (F5.1 et F5.2)

B: Attachez chaque raccord de treillis (1027) à la poutre de treillis A (1025) et à la poutre de treillis B (1026) avec huit vis à bois par raccord. (F5.1 et F5.2)

C: Répétez les étapes A et B pour faire six assemblages de poutre de treillis.



Pièces de bois



6 x (1025) Poutre de treillis A
 6 x (1026) Poutre de treillis B
 12 x (1027) Raccord de treillis

Quincaillerie

12 x Boulon hexagonal 5/16 x 2-1/2"
 (avec rondelle frein 5/16", grande rondelle 1/4-5/16",
 écrou à pointes à enfoncer 5/16")
 96 x Vis à bois #8 x 1-1/2"

Étape 5: Assemblage de poutre de treillis Partie 2

D: À chaque extrémité de chaque assemblage de poutre de treillis attachez deux équerres de treillis avec un boulon hexagonal 1/4 x 1-3/4" (avec un contre-écrou 1/4") par ensemble d'équerres. (F5.3 et F5.4)



Composants

24 x Équerre de treillis



Quincaillerie

12 x Boulon hexagonal 1/4 x 1-3/4"
(contre-écrou 1/4")

Étape 6: Assemblage de treillis

A: À chaque extrémité d'un treillis long (1032), faites connecter un treillis court (1031) avec un boulon hexagonal 1/4 x 1-1/2" (avec la grande rondelle frein 1/4-5/16" x 2, et un contre-écrou 1/4") par extrémité. Assurez-vous que l'angle de chaque treillis court (1031) est dirigé vers le bas. (F6.1 et F6.2)

B: Répétez l'étape A pour compléter neuf assemblages de treillis.



Pièces de bois

18 x (1031) Treillis court
9 x (1032) Treillis long

Quincaillerie

18 x Boulon hexagonal 1/4 x 1-1/2"
(grande rondelle 1/4-5/16" x 2,
contre-écrou 1/4")


Étape 7: Assemblage de cadre - Poutre longue

Partie 1




A: Disposez deux assemblages de montants sur une surface plane avec le trou de boulon du bas dirigé vers le haut puis placez un assemblage de poutre longue sur les montants de sorte que les hauts des montants et les hauts de poutres soient alignés avec le raccord long (1022) dirigé vers l'extérieur. En utilisant le trou du bas de l'assemblage de poutre longue attachez avec un boulon hexagonal 3/8 x 7-1/4" (avec la grande rondelle 3/8" x 2 et le contre-écrou 3/8") par extrémité. Assurez-vous que l'assemblage de poutre longue est aligné sur les bords de chaque assemblage de montant, le cadre de l'assemblage est d'équerre et les boulons bien serrés. (F7.1 et F7.2)

F7.1



F7.2




Quincaillerie

4 x Boulon hexagonal 3/8 x 7-1/4"
(grande rondelle 3/8" x 2, contre-écrou 3/8")



Étape 7: Assemblage de cadre - Poutre longue

Partie 2



B: Assurez-vous que l'assemblage est toujours d'équerre puis dans les trous du haut pré-percez avec l'embout de 1/8" et attachez l'assemblage de poutre longue aux assemblages de montants avec une vis tire-fond 5/16 x 3" (avec la grande rondelle 1/4-5/16") par extrémité. (F7.3 et F7.4)

F7.3




F7.4

Quincaillerie

4 x Vis tire-fond 5/16 x 3"
(grande rondelle 1/4-5/16")

Étape 7: Assemblage de cadre - Poutre longue

Partie 3




C: À chaque coin placez un gousset (1020) serré aux assemblages de montant et au bas de l'assemblage de poutre longue. Le haut du gousset doit mesurer 25-5/8" (65.1 cm) depuis le bout de l'assemblage de poutre longue. (F7.5 et F7.6)

D: Pré-percez avec un embout de 1/8" puis attachez les goussets (1020) aux assemblages de poutre longue avec une vis tire-fond 5/16 x 3" (avec la rondelle plate 5/16") par gousset. (F7.5 et F7.7)


E: Pré-percez avec un embout de 1/8" puis attachez les goussets (1020) aux assemblages de montant en utilisant trois vis tire-fond 5/16 x 3" (avec la grande rondelle 1/4-5/16") par gousset. (F7.5 et F7.8)

F: Répétez les étapes A - E pour un second assemblage de poutre longue.


F7.5




F7.6



F7.7



F7.8



Pièces de bois


4 x (1020) Gousset

Quincaillerie

12 x Vis tire-fond 5/16 x 3"
(grande rondelle 1/4-5/16")




4 x Vis tire-fond 5/16 x 3" (rondelle plate 5/16")

Étape 8: Assemblage de cadre – Poutre courte Partie 1



A: Soulevez les assemblages de montant avec les assemblages de poutre longue sur les montants de sorte que le haut des montants et le haut des poutres soient alignés et les extrémités de poutre (1028) soient alignées avec l'assemblage de poutre longue. En utilisant le trou supérieur dans l'assemblage de poutre courte, fixez avec un boulon hexagonal 3/8 x 7-1/4" (avec la grande rondelle 3/8" x 2 et le contre-écrou 3/8") par extrémité. Assurez-vous que l'assemblage soit d'équerre, à plat et que les boulons soient serrés. (F8.1 et F8.2)

B: Dans les trous du bas pré-percez avec un embout de 1/8" puis attachez les assemblages de poutre courte avec une vis tire-fond 5/16 x 3" (avec la grande rondelle 1/4-5/16") par extrémité. Répétez A et B pour un second assemblage de poutre courte. (F8.1 et F8.3)




Quincaillerie

4 x Boulon hexagonal 3/8 x 7-1/4"
(grande rondelle 3/8" x 2, contre-écrou 3/8")

4 x Vis tire-fond 5/16 x 3" (grande rondelle 1/4-5/16")


Étape 8: Assemblage de cadre – Poutre courte

Partie 2




C: Sur le long côté, la distance depuis l'extérieur des montants doit mesurer 10' (3.048m). Sur le côté court, la distance depuis l'extérieur des montants doit mesurer 8' (2.438m). La diagonale de montant à montant doit mesurer 11' 6-1/4" (3.512 m). L'assemblage de cadre doit être d'équerre dans tous les coins. (F8.4)

F8.4



Étape 8: Assemblage de cadre – Poutre courte





Partie 3



D: À chaque coin sur les côtés courts placez un gousset (1020) serré aux assemblages de montant et au bas des assemblages de poutre courte. Le haut du gousset doit mesurer 25-5/8" (65.1 cm) depuis l'extrémité de l'assemblage de montant. (F8.5 et F8.6)

E: Pré-percez avec l'embout de 1/8" puis attachez les goussets (1020) aux assemblages de poutre courte avec une vis tire-fond 5/16 x 3" (avec la rondelle plate 5/16") par gousset. (F8.5 et F8.7)

F: Pré-percez avec l'embout de 1/8" puis attachez les goussets (1020) aux assemblages de montant en utilisant trois vis tire-fond 5/16 x 3" (avec la grande rondelle 1/4-5/16") par gousset. (F8.5 et F8.8)



Pièces de bois

4 x (1020) Gousset

Quincaillerie

12 x Vis tire-fond 5/16 x 3"
(grande rondelle 1/4-5/16")





4 x Vis tire-fond 5/16 x 3" (rondelle plate 5/16")

Étape 9: Attachez les assemblages de poutre de treillis



A: Depuis le bout de l'extrémité de poutre (1028) mesurez 12-3/4" (32.38 cm) et placez un assemblage de poutre de treillis centré sur chaque assemblage de poutre longue et attachez avec une vis à tête cylindrique #10 x 1-1/4" à travers chaque équerre de treillis. Répétez pour l'autre côté de l'assemblage de poutre longue. (F9.1, F9.2 et F9.3)

B: Mesurez 22-1/4" (56.51 cm) depuis le premier assemblage de poutre de treillis et placez un assemblage de poutre de treillis. Placez les trois assemblages de poutre de treillis restants à 22-1/4" (56.51 cm) d'écart puis attachez aux assemblages de poutre longue à travers les équerres de treillis avec deux vis à tête cylindrique #10 x 1-1/4" par extrémité. (F9.1, F9.3 et F9.4)



Quincaillerie


24 x Vis à tête cylindrique #10 x 1-1/4"

Étape 10: Attachez les assemblages de treillis



Partie 1



A: Mesurez chaque assemblage de poutre de treillis extérieur pour trouver le centre puis placez un assemblage de treillis en haut de chaque assemblage de poutre de treillis de sorte que les trous pilotes soient centrés au dessus de la poutre. Attachez avec six vis à bois #10 x 4". (F10.1, F10.2 et F10.3)



F10.3



Quincaillerie

6 x Vis à bois #10 x 4"


Étape 10: Attachez les assemblages de treillis

Partie 2




B: Vers l'extérieur depuis chaque côté du premier assemblage de treillis placez huit assemblages restants le long des assemblages de poutre de treillis. La distance entre chaque assemblage de treillis doit être 11-1/2" (29.21 cm). Attachez avec six vis à bois #10 x 4" par assemblage de treillis. (F10.4, F10.5 et F10.6)


F10.4



F10.5



F10.6




Quincaillerie

48 x Vis à bois #10 x 4"


Étape 11: Attachez la plaque

A: Attachez la plaque Yardistry dans un endroit proéminent de votre Pergola avec deux vis à tête cylindrique #10 x 1-1/4". Elle donne les avertissements sur la sécurité et des coordonnées. Un numéro de suivi est fourni pour obtenir des informations importantes ou commander des pièces de remplacement pour ce modèle spécifique. (F11.1 et F11.2)

F11.1



F11.2



Composants:

1 x Plaque Yardistry

Quincaillerie

2 x Vis à tête cylindrique #10 x 1-1/4"



Customer Registration Card - Carte d'inscription du client - Tarjeta de Registro del Cliente

First Name - Prénom - Primer Nombre	Initial - Initiale - Inicial	Last Name - Nom de famille - Apellido

Street - Rue - Calle	PO Box - Boîte postale - Casilla postal	Apt. No. - App.

City - Ville - Ciudad	State/Province - État/Province - Estado/Provincia

ZIP/Postal Code - ZIP/Code postal - Código Postal	Country - Pays - País

E-mail Address - Adresse courriel - Dirección de E-mail	Telephone Number - N° de téléphone - No. de Teléfono

Model Name - Nom du modèle - Nombre del Modelo	Model Number (from front cover) - N° du modèle (page de couverture) - Número de Modelo (de la portada)

Date of Purchase - Date d'achat - Fecha de Compra (mm/dd/yyyy) (mm/jj/aaaa) (mm/dd/aaaa)	Place of Purchase - Lieu d'achat - Comprado a

Comments - Commentaires - Comentarios :

Mail To - Envoyer par courrier à - Enviar por Correo a:

Yardistry
375 Sligo Road West, PO Box 10
Mount Forest, Ontario, Canada, N0G 2L0
Attention: Consumer Relations
À l'attention de: Service à la clientèle
Atención a: Servicio de Atención al Cliente

Online Registration - Enregistrement en ligne - Registro online:

www.yardistrystructures.com/warranty

Yardistry would like to say "Thank you" for your time and feedback.
Yardistry aimerait vous remercier d'avoir pris le temps de répondre au sondage.
Yardistry quiere "Agradecerle" por su tiempo y su opinión.