


# 3.47 m (11.4 ft) x 2.46 m (8.1 ft) INVERNADERO

## Instrucciones de Instalación y Funcionamiento – YM12670S



ALTURA:  
2.45 m / 8.03 ft

IMPORTANTE; CONSERVAR PARA FUTURA REFERENCIA: LEER CON ATENCIÓN  
ESTE ARTÍCULO ES SOLO PARA EL USO DOMÉSTICO EN  
EXTERIORES. NO ES PARA USO COMERCIAL.

12-31-2025

# YARDISTRY®

Yardistry – Norteamérica

Línea gratuita de servicio al cliente:

1-888-509-4382

De lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.,  
hora estándar del Este (excepto feriados)


Atención en inglés y francés

Consultar el horario extendido en  
nuestro sitio web:

[www.yardistrystructures.com](http://www.yardistrystructures.com)

[info@yardistrystructures.com](mailto:info@yardistrystructures.com)

Patentes en trámite



VISTA DESDE ARRIBA

## ¡Aviso Importante de Seguridad!

Los componentes de Yardistry están diseñados únicamente para uso privado, decorativo y ornamental.

### **Este producto NO ESTÁ DISEÑADO para los siguientes usos:**

- Como barrera de seguridad para evitar el acceso no supervisado a piscinas, jacuzzis, spas o estanques.
- Como soporte de carga para un edificio, estructura, objetos pesados o columpios.
- En estructuras que puedan atrapar viento, lluvia o nieve, lo que generaría una carga adicional sobre el producto.

### **La nieve acumulada debe ser retirada del techo.**

NO trepar ni caminar sobre el techo por ninguna razón.

**Las estructuras permanentes pueden requerir un permiso de construcción.** Como comprador y/o instalador de este producto, se recomienda consultar con los departamentos locales de planificación, zonificación e inspección de edificios para conocer los códigos de construcción y/o requisitos de zonificación aplicables.

**La madera NO es resistente al fuego y puede incendiarse.** Las parrillas, fogatas y chimeneas representan un riesgo de incendio si se colocan demasiado cerca de una estructura de Yardistry. Consulte el manual del usuario de la parrilla, fogata o chimenea para conocer las distancias seguras con respecto a materiales combustibles.

Use guantes para evitar lesiones por posibles bordes afilados de los elementos individuales antes del ensamblaje.

**Durante la instalación, siga todas las advertencias de seguridad proporcionadas con sus herramientas y use gafas de seguridad aprobadas por la OSHA.** Algunas estructuras pueden requerir dos o más personas para su instalación segura.

**Verifique la presencia de servicios subterráneos antes de excavar o clavar estacas en el suelo.**

**Es importante seguir cuidadosamente las instrucciones durante el ensamblaje,** realizar la instalación en una superficie sólida y nivelada, y asegurarse de cuadrar, nivelar y anclar la estructura. Esto reducirá los espacios en las conexiones de madera durante el ensamblaje.

## **Información General**

Los componentes de madera están fabricados con madera premium para exteriores (C. lanceolata), protegida con un tinte a base de agua aplicado en fábrica. Los nudos, pequeñas grietas y el desgaste por la intemperie son fenómenos naturales y no afectan la resistencia del producto. La aplicación anual de un sellador repelente al agua o un tinte a base de agua es importante y ayudará a reducir el desgaste y las grietas.

**[www.yardistrystructures.com](http://www.yardistrystructures.com)**

¿Preguntas?

Llame a nuestra línea gratuita o escríbanos a:  
1 (888) 509-4382  
[support@yardistrystructures.com](mailto:support@yardistrystructures.com)

Horas regulares: Lun - Vie, 8:30 am - 5:00 pm EST  
(excepto los días festivos)  
Inglés y francés hablado  
(Para horarios extendidos visite nuestro sitio web)

[www.yardistrystructures.com](http://www.yardistrystructures.com)

Patentes pendientes

## **Garantía Limitada**

Yardistry garantiza que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha original de compra. Además, para cualquier producto que contenga madera, toda la madera está garantizada por cinco (5) años contra pudrición y deterioro. Los paneles de policarbonato están garantizados por cinco (5) años contra defectos en materiales y mano de obra. Esta garantía se aplica únicamente al propietario original y al registrante, y no es transferible.

El mantenimiento regular es necesario para garantizar la integridad de su producto y es un requisito de la garantía. Esta garantía no cubre ningún costo de inspección.

### **Esta Garantía Limitada no cubre:**

- Mano de obra para la sustitución de cualquier pieza defectuosa.
- Daños incidentales o consecuentes.
- Defectos cosméticos que no afecten el rendimiento o la integridad.
- Vandalismo, uso inadecuado o instalación incorrecta; fenómenos naturales, incluidos, entre otros, viento, tormentas, granizo, inundaciones y exposición excesiva al agua.
- Torsión, deformación, agrietamiento menor u otras características naturales de la madera que no afecten el rendimiento o la integridad.

Los productos de Yardistry han sido diseñados para garantizar seguridad y calidad. Cualquier modificación realizada al producto original podría dañar su integridad estructural, provocando fallos y posibles lesiones. Yardistry no asume ninguna responsabilidad por productos modificados. Además, cualquier modificación anula todas las garantías.

**Este producto está garantizado solo para USO RESIDENCIAL. Yardistry rechaza todas las demás representaciones y garantías de cualquier tipo, expresas o implícitas.**

*Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que también tenga otros derechos que varían según el estado o la provincia. Esta garantía excluye todos los daños consecuentes; sin embargo, algunos estados o provincias no permiten la limitación o exclusión de daños consecuentes, por lo que esta limitación puede no aplicarse a usted.*

# Instrucciones para el Mantenimiento Adecuado

Su estructura Yardistry está diseñada y construida con materiales de calidad. Como ocurre con todos los productos para exteriores, se desgastará y sufrirá los efectos del clima. Para maximizar el disfrute, la seguridad y la vida útil de su estructura, es importante que usted, como propietario, le brinde el mantenimiento adecuado.

## HERRAJES:

- Revise las partes metálicas en busca de óxido. Si encuentra óxido, lije y repinte usando una pintura sin plomo que cumpla con 16 CFR 1303.
- Inspeccione y ajuste todos los herrajes después de completar el ensamblaje, después del primer mes de uso y luego anualmente. No apriete en exceso, ya que esto puede causar aplastamiento y astillado de la madera.
- Verifique si hay bordes afilados o roscas de tornillos que sobresalgan; agregue arandelas si es necesario.

## PIEZAS DE MADERA:

- Aplicar un repelente de agua o un tinte (a base de agua) anualmente es un mantenimiento importante para maximizar la vida útil y el rendimiento del producto.
- Revise todas las piezas de madera en busca de deterioro, daños estructurales y astillas. Lije las astillas y reemplace las piezas de madera deterioradas. Como ocurre con toda la madera, es normal que aparezcan pequeñas grietas en la veta.
- Pueden aparecer pequeñas separaciones en algunas conexiones de madera.

## PANELES DE POLICARBONATO:

- Limpie los paneles con agua y jabón suave usando un paño suave o una esponja.
- Inspeccione el sellado de silicona alrededor de cada panel en busca de separaciones. Vuelva a aplicar el sellado de silicona si es necesario.
- Puede formarse condensación cuando la temperatura y los niveles de humedad fluctúan. La condensación es temporal y se evaporará por sí sola. Una ventilación adecuada puede ayudar a reducir la condensación dentro del invernadero.

## ABRIDOR DE VENTANA DE ALUMINIO CON RESORTE SIMPLE:

- Al final de cada temporada cálida, quite el cilindro del invernadero y guárdelo en un lugar seco.
- Lubrique el cilindro antes de cada reinstalación.

## Guía de Ensamblaje

### Herramientas Requeridas: (No incluidas)

- |                                  |                         |                                |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| • Cinta métrica                  | • Casco de seguridad    | • Escalera de tijera de 6 pies |
| • Nivel de carpintero            | • Gafas de seguridad    | • Escuadra                     |
| • Taladro estándar o inalámbrico | • Ayudante adulto       | • Pistola para calafateo       |
| • Martillo de orejas             | • Guantes de seguridad  | • Broca de 1/2"                |
| • Llaves de 7/16" y 1/2"         | • Dados de 7/16" y 1/2" | • Trinquete                    |
| • Llave ajustable                |                         |                                |

**Símbolos:** A lo largo de estas instrucciones, se proporcionan símbolos en la esquina superior derecha de la página.



- Cuando se muestre este símbolo, se requieren 2, 3 o 4 personas para completar este paso de manera segura. Para evitar lesiones o daños a la estructura, asegúrese de contar con ayuda.



- Use una cinta métrica para garantizar la ubicación correcta.



- Perfore un agujero piloto antes de fijar tornillos o pernos para evitar que la madera se agriete.



- Asegúrese de que el ensamblaje esté cuadrado antes de apretar los pernos.



- Verifique que el ensamblaje esté nivelado.



- Se requiere una o más escaleras para completar este paso de manera segura.

**Si necesita desechar su estructura Yardistry,** desmóntela y disponga de ella de manera que no represente un peligro. Asegúrese de seguir las normativas locales sobre desechos. Las baterías y el panel solar deben reciclarse cuando sea posible.

## Consejos para el Ensamblaje

A continuación, se presentan algunos consejos útiles para hacer que el proceso de ensamblaje sea más fluido y eficiente.

### ANTES DEL ENSAMBLAJE:

- Trabaje sobre una superficie elevada, sólida y plana, como una mesa o un caballete.
- Mantenga todas las conexiones alineadas y al ras, tal como se muestra en las instrucciones.
- Al ensamblar, asegúrese de que las piezas estén planas, rectas y ajustadas al conectar.

### PARTES DE POLICARBONATO:

- El material puede tener bordes afilados, use guantes de seguridad.
- Retire toda la cubierta plástica de ambos lados de los paneles de policarbonato justo antes de instalar cada pieza.
- Coloque las partes de policarbonato sobre una superficie no abrasiva antes y después del ensamblaje, ya que pueden doblarse, abollarse y rayarse fácilmente.
- Al colocar los paneles desde el exterior de la estructura, la muesca del panel de policarbonato debe estar en la parte inferior derecha.
- Retire la película protectora inmediatamente antes de instalar los paneles.

### CINTA ADHESIVA:

- No sustituya la cinta por otra diferente.
- La cinta debe aplicarse a temperaturas superiores a 10°C (50°F).

### ABRIDOR DE VENTANA DE ALUMINIO CON RESORTE SIMPLE:

- Antes de realizar la instalación, coloque el cilindro negro en el refrigerador entre aproximadamente 5 y 7 minutos o hasta que la varilla del cilindro se haya retraído por completo.
- El invernadero no se ventila automáticamente si la temperatura es superior a 50 °C (122 °F).
- El abridor de ventana de aluminio con resorte simple está diseñado para abrirse y cerrarse automáticamente con los cambios de temperatura. No debe abrirse o cerrarse manualmente. Si lo hace, se dañará el componente.

### ESPACIADORES DE GUÍA:

- Se incluyen para ayudar a alinear las ranuras en las piezas de madera y así instalar correctamente los paneles de policarbonato.

### PREPARACIÓN PARA INVIERNO Y VIENTOS FUERTES:

- Cualquier acumulación de nieve debe ser removida del techo.

# Recomendaciones para la aplicación del sellador, advertencias e información sobre primeros auxilios

## SELLADOR:

- Todas las superficies deben estar limpias, secas y sin grasa ni polvo antes de aplicar el sellador, y la temperatura ambiental debe encontrarse entre 5 °C (41 °F) y 35 °C (95 °F).
- Corte la punta del tubo sellador, coloque la boquilla que viene con el producto y use una pistola de calafateo para aplicar pequeños puntos. Ver imágenes más abajo.
- Aplique el sellador en pequeñas cantidades y empareje.
- Puede emparejar el sellador dentro de la junta con un dedo con un guante, con una espátula, etc. Empareje para lograr un sellado continuo y estanco.
- Limpie el exceso con un paño o papel absorbente antes de que se forme una película.
- A los 20 minutos aproximadamente, tendrá el primer sellado. Deje secar por 24 horas para lograr un sellado completo.

## ADVERTENCIA:

- CAUSA IRRITACIÓN GRAVE DE LOS OJOS Y LA PIEL. Utilice siempre gafas de seguridad y guantes de goma al usar el producto.
- MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- La exposición de manera prolongada y repetida PUEDE CAUSAR DAÑO EN LOS ÓRGANOS. Busque un lugar con mucha ventilación.


## PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de ingestión, NO PROVOQUE EL VÓMITO. Busque atención médica de inmediato.
- En caso de contacto con los ojos, lave los ojos inmediatamente con abundante agua por al menos 15 minutos. Si se usan, quite los lentes de contacto.
- En caso de contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón. Si la irritación de los ojos o la piel persiste o si aparecen síntomas respiratorios, busque atención médica.


Al usar este producto, podría quedar expuesto a sustancias químicas, como el metanol, que puede causar defectos de nacimiento y otros daños en el aparato reproductivo según conocimiento del estado de California. Para obtener más información, visite la página [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

Deseche el contenido y el envase de acuerdo con las reglamentaciones locales.


**Paso 1: Corte la punta del tubo**



**Paso 2: Coloque la boquilla incluida con la unidad**



**Paso 3: Coloque el tubo en la pistola de calafateo**



# Preparación de la Ubicación de la Estructura

**Nota: Es fundamental comenzar con una base cuadrada, sólida y nivelada para instalar su invernadero.**

El Tornillería necesario para montar la estructura de forma permanente deberá comprarse por separado en su ferretería local.

Antes de preparar la superficie para la estructura, verifique cuidadosamente la posible presencia de servicios subterráneos, como tuberías de gas, líneas telefónicas, cables o sistemas de riego.

Seleccione un terreno nivelado con buen drenaje y mucha luz solar. Asegúrese de que haya espacio suficiente alrededor para la limpieza y mantenimiento esenciales.

El área recomendada para la preparación del sitio es de 3 m de largo x 2.3 m de ancho (9.84 pies de largo x 7.55 pies de ancho) para esta estructura.

Consulte los códigos de construcción y normativas locales, ordenanzas, convenios vecinales o restricciones de altura en su área para asegurarse de cumplir con los requisitos de instalación aceptables para este tipo de estructura.

Retire cualquier césped, hierba, maleza u otros materiales del área. Comience con un suelo compacto y nivelado para asegurar la estabilidad de la estructura.

A continuación, se presentan algunos ejemplos de cómo preparar la ubicación para la estructura.


***Si está utilizando una base blanda y natural, necesitará lo siguiente:***

- Arena
- Tela para jardinería
- Madera tratada de 4 x 4 para la base de la estructura
- Herrajes para unir la madera
- Herrajes para montar la estructura a la base de madera
- Grava
- Kit de anclaje

***Si está utilizando una base de concreto, necesitará lo siguiente:***


- Herrajes para montar la estructura a la base de concreto

Use las siguientes dimensiones para la base de concreto:




# Identificación de las piezas (Las dimensiones son aproximadas y se muestran a fin de facilitar la identificación de piezas para el ensamblaje. Las dimensiones reales pueden ser menores o mayores.)


**2pc. (1107) - Alféizar del muro lateral - 1112.8 mm (43-13/16") - FSC (Y50218-1107)**




**1pc. (1108) - Poste izquierdo - 1835.2 mm (72-1/4") - FSC (Y50229-1108)**




**1pc. (1109) - Poste derecho - 1835.2 mm (72-1/4") - FSC (Y50229-1109)**




**2pc. (1110) - Poste central - 1835.2 mm (72-1/4") - FSC (Y50229-1110)**




**2pc. (1129) - Bloque superior de puerta - 690 mm (27-3/16") - FSC (Y50229-1129)**




**4pc. (1130) - Bloque de puerta - 1935.2 mm (76-3/16") - FSC (Y50229-1130)**




**1pc. (1134) - Refuerzo de estante - 536.6 mm (21-1/8") - FSC (Y50229-1134)**



**4pc. (1138) - Refuerzo de madera - 203.2 mm (8") - FSC (Y50218-1138)**



**2pc. (1142) - Bloque de cierre - 152.4 mm (6") - FSC (Y50229-1142)**



**2pc. (1188) - Separador de guía - 262 mm (10-5/16") - FSC (Y50200-1188)**




**2pc. (1524) - Lateral del estante - 720.1 mm (28-3/8") - FSC (Y50229-1524)**




**8pc. (1525) - Vigueta del estante - 465.3 mm (18-5/16") - FSC (Y50229-1525)**



**2pc. (1532) - Alféizar del muro frontal - 659.2 mm (25-15/16") - FSC (Y50218-1532)**




**2pc. (1534) - Alféizar central del muro lateral - 548.5 mm (21-9/16") - FSC (Y50218-1534)**




# Identificación de las piezas (Las dimensiones son aproximadas y se muestran a fin de facilitar la identificación de piezas para el ensamblaje. Las dimensiones reales pueden ser menores o mayores.)


**1pc. (1535) - Poste de puerta izquierdo - 1974.9 mm (77-3/4") - FSC (Y50218-1535)**




**1pc. (1536) - Poste de puerta derecho - 1974.9 mm (77-3/4") - FSC (Y50218-1536)**




**3pc. (1537) - Viga central del techo - 1298.4 mm (51-1/8") - FSC (Y50218-1537)**




**1pc. (1538) - Viga de techo derecha - 1296.8 mm (51-1/16") - FSC (Y50218-1538)**




**1pc. (1539) - Viga de techo izquierda - 1296.8 mm (51-1/16") - FSC (Y50218-1539)**



**2pc. (1540) - Viga de caballete FB - 1579.2 mm (62-3/16") - FSC (Y50229-1540)**



**3pc. (1543) - Base frontal - 2292.4 mm (90-1/4") - FSC (Y50229-1543)**




**3pc. (1545) - Montante interior - 269.4 mm (10-5/8") - FSC (Y50229-1545)**



**3pc. (1546) - Montante exterior - 269.4 mm (10-5/8") - FSC (Y50229-1546)**




**1pc. (1568) - Base lateral - 1627.3 mm (64-1/16") - FSC (Y50229-1568)**



**1pc. (1569) - Base lateral con ventilación - 1627.3 mm (64-1/16") - FSC (Y50229-1569)**




**1pc. (1571) - Cumbre del techo - 1670.8 mm (65-3/4") - FSC (Y70218-1571)**



**2pc. (1573) - Parte superior del muro lateral - 1671 mm (65-13/16") - FSC (Y70218-1573)**




**2pc. (2600) - Frente de estante plegable - 1570.1 mm (61-13/16") - FSC (Y50229-2600)**




# Identificación de las piezas (Las dimensiones son aproximadas y se muestran a fin de facilitar la identificación de piezas para el ensamblaje. Las dimensiones reales pueden ser menores o mayores.)

**1pc. (2601)** - Frente del estante - 1570.1 mm (61-13/16") - FSC (Y50229-2601)



**10pc. (2602)** - Parte superior del estante - 1568.1 mm (61-3/4") - FSC (Y50229-2602)




**4pc. (2603)** - Estante superior - 1628.6 mm (64-1/8") - FSC (Y50229-2603)



**1pc. (2604)** - Soporte de estante plegable - 1678.1 mm (66-1/16") - FSC (Y50229-2604)



**2pc. (2605)** - Pata de estante plegable - 750.3 mm (29-9/16") - FSC (Y50229-2605)




**4pc. (2366)** - Refuerzo de madera largo - 241.3 mm (9-1/2") - FSC (Y50218-2366)



**2pc. (2367)** - Soporte inferior frontal del techo - 427.1 mm (16-13/16") - FSC (Y50218-2367)




**2pc. (2368)** - Faldón - 918.5 mm (36-3/16") - FSC (Y50218-2368)



**1pc. (2369)** - Viga de caballete frontal - 1579.2 mm (62-3/16") - FSC (Y50229-2369)



**4pc. (2370)** - Viga de techo frontal - 851 mm (33-1/2") - FSC (Y50218-2370)



**1pc. (2371)** - Refuerzo de techo izquierdo - 483.1 mm (19") - FSC (Y50229-2371)




**1pc. (2372)** - Refuerzo de techo derecho - 483.1 mm (19") - FSC (Y50229-2372)




**1pc. (2373)** - Bloque de caballete - 92.1 mm (3-5/8") - FSC (Y50218-2373)




**2pc. (2374)** - Base del cobertizo - 1152.6 mm (45-3/8") - FSC (Y50229-2374)



**2pc. (2375)** - Poste de puerta del cobertizo izquierdo - 1974.9 mm (77-3/4") - FSC (Y50218-2375)




**2pc. (2376)** - Poste de puerta del cobertizo derecho - 1974.9 mm (77-3/4") - FSC (Y50218-2376)




# Identificación de las piezas (Las dimensiones son aproximadas y se muestran a fin de facilitar la identificación de piezas para el ensamblaje. Las dimensiones reales pueden ser menores o mayores.)


1pc. (2377) - Viga final de cobertizo izquierda - 1296.8 mm (51-1/16") - FSC (Y50218-2377)




1pc. (2378) - Viga final de cobertizo derecha - 1296.8 mm (51-1/16") - FSC (Y50218-2378)




1pc. (2379) - Poste de esquina izquierda del cobertizo - 1835.2 mm (72-1/4") - FSC (Y50229-2379)




1pc. (2380) - Poste de esquina derecha del cobertizo - 1835.2 mm (72-1/4") - FSC (Y50229-2380)




1pc. (2381) - Poste de pared izquierda del cobertizo - 1835.2 mm (72-1/4") - FSC (Y50229-2381)




1pc. (2382) - Poste de pared derecha del cobertizo - 1835.2 mm (72-1/4") - FSC (Y50229-2382)




1pc. (2383) - Viga central izquierda del cobertizo - 1296.8 mm (51-1/16") - FSC (Y50218-2383)




1pc. (2384) - Viga central derecha del cobertizo - 1296.8 mm (51-1/16") - FSC (Y50218-2384)




4pc. (2385) - Viga de cobertizo - 1296.8 mm (51-1/16") - FSC (Y50218-2385)



2pc. (1144) - Ensamblaje de poste corto - 1047.8 mm (41-1/4") - FSC (Y70229-1144)




2pc. (2429) - Separador de caballete - 177.8 mm (7") - FSC




(Y70218-2429)


2pc. (2422) - Cumbre del techo del cobertizo - 1244 mm (49") - FSC (Y70218-2422)



2pc. (2426) - Parte superior del muro del cobertizo - 1242.3 mm (48-7/8") - FSC (Y70218-2426)




2pc. (2427) - Soporte superior frontal del techo - 427.1 mm (16-7/8") - FSC (Y70218-2427)



# Identificación de las piezas (Las dimensiones son aproximadas y se muestran a fin de facilitar la identificación de piezas para el ensamblaje. Las dimensiones reales pueden ser menores o mayores.)


**1pc. (1572)** - Cumbre del techo con ventilación - 1670.8 mm **(65-3/4")** - FSC **(Y70218-1572)**




**2pc. (1126)** - Bloque interior de ventilación - 328 mm **(12-15/16")** - FSC




**1pc. (1128)** - Bloque inferior de ventilación - 1061.6 mm **(41-13/16")** - FSC




**1pc. (1187)** - Bloque de panel de techo ventilado - 1003.3 mm **(39-1/2")** - FSC



**1pc. (1547)** - Viga de techo ventilado - 911.6 mm **(35-7/8")** - FSC




**1pc. (1170)** - Panel de techo ventilado - 1055.7 mm **(41-9/16")** - FSC




# Identificación de las piezas (Las dimensiones son aproximadas y se muestran a fin de facilitar la identificación de piezas para el ensamblaje. Las dimensiones reales pueden ser menores o mayores.)


**2pc. (2420)** - Panel trasero izquierdo del cobertizo  
- 1962.2 mm (77-1/4") - FSC




**2pc. (2421)** - Panel trasero derecho del cobertizo  
- 1962.2 mm (77-1/4") - FSC



**2pc. (2423)** - Panel inferior de la pared lateral del cobertizo  
- 1165.5 mm (45-7/8") - FSC




**2pc. (2424)** - Panel superior de la pared lateral del cobertizo  
- 1165.5 mm (45-7/8") - FSC




# Identificación de las piezas (Las dimensiones son aproximadas y se muestran a fin de facilitar la identificación de piezas para el ensamblaje. Las dimensiones reales pueden ser menores o mayores.)

**2pc. (1552)** - Panel frontal/trasero  
- 762 mm (30") - FSC




(Y70229-1552)

**2pc. (1556)** - Panel central de la pared lateral  
- 762 mm (30") - FSC




(Y70229-1556)

**2pc. (1152)** - Panel de pared lateral  
- 762 mm (30") - FSC




(Y70229-1152)

**1pc. (1175)** - Panel de puerta  
- 1943.1 mm (76-1/2") - FSC



(Y70218-1175)


**1pc. (2428)** - Panel de puerta  
- 1943.1 mm (76-1/2") - FSC




(Y70218-2428)

# Identificación de las piezas (Las dimensiones son aproximadas y se muestran a fin de facilitar la identificación de piezas para el ensamblaje. Las dimensiones reales pueden ser menores o mayores.)


**1pc. Panel de Pared Lateral**  
(Paquete de 6) **Y70800-632**




**1pc. Panel de Techo**  
(Paquete de 4) **Y70800-1392**




**1pc. Panel lateral frontal/trasero izquierdo**  
**Y61800-616**




**1pc. Panel lateral frontal/trasero derecho**  
**Y61800-617**



**1pc. Panel pequeño de techo**  
(Paquete de 2) **Y70800-1388**



**1pc. Panel de Hastial (Paquete de 2)**  
**Y70800-619**




**3pc. Silicona Transparente**  
(Tubo de 300 ml)  
**Y90100-002**

**1pc. Arandela EPDM**  
(Paquete de 36)  
**Y70812-630**




Y05912-444

**1pc. Placa de Identificación del Gazebo**  
**Y70800-104**




**3pc. Tirafronzo de Ojo de 3/8"**  
(Y00218-842)



**1pc. Juego de Cintas Y70812-627**  
1-Aplicación Superior Y20012-628  
2-Aplicación Inferior Y20012-629


**3pc. Bisagra Cuadrada de 3"**  
(Paquete de 3)  
**Y70818-439**



**1pc. Soporte de Esquina**  
(Paquete de 21)  
**Y70829-1368**




**2pc. Manija en T**  
**15375**




**2pc. Cierra Puerta con Cadena - Negro**

**Y70818-441**



# Identificación de las piezas (Las dimensiones son aproximadas y se muestran a fin de facilitar la identificación de piezas para el ensamblaje. Las dimensiones reales pueden ser menores o mayores.)



# Identificación de Herrajes (Las dimensiones son aproximadas y se muestran a fin de facilitar la identificación de piezas para el ensamblaje. Las dimensiones reales pueden ser menores o mayores.)

52pc. **(S39)** - Tornillo para Madera #7 x 3/4" - (Y06018-003)



163pc. **(S14)** - Tornillo para Madera #8 x 1-1/4" - (Y06091-511)



46pc. **(S11)** - Tornillo para Madera #8 x 2" - (Y06091-520)




28pc. **(S3)** - Tornillo para Madera #8 x 2-1/2" - (Y06091-522)




117pc. **(S4)** - Tornillo para Madera #8 x 3" - (Y06091-530)



8pc. **(S21)** - Tornillo para Madera #8 x 3-1/2" - (Y06091-532)



117pc. **(S24)** - Tornillo para Madera #10 x 4" - (Y06091-740)




10pc. **(S43)** - Tornillo para Madera #10 x 5-5/8" - (Y06091-758)




44pc. **(S5)** - Tornillo de Cabeza Redonda #8 x 1/2" - (Y06418-502)



56pc. **(S12)** - Tornillo de Cabeza Redonda #10 x 1-1/4" - Negro - (Y06418-711)



2pc. **(G10)** - Perno Hexagonal 5/16 x 3" - (Y07718-330)



22pc. **(S1)** - Tornillo para Madera #8 x 1-1/8" (Y06018-514)




2pc. **(SM0)** - Tornillo para Chapa Metálica #8 x 3/4" - (Y06418-503)




48pc. **(R0)** - Tornillo de Techo Hexagonal #8 x 1" - (Y06718-510)



1pc. Destornillador Robertson #2 x 2" - (Y00400-005)




1pc. Destornillador Hexagonal - (Y00400-004)




1pc. Broca de 1/8" (Y00400-002)



46pc. **(S12)** - Tornillo de Cabeza Redonda #10 x 1-1/4" - Amarillo - (Y06491-711)



6pc. **(FW2)** - Arandela Plana de 5/16" (Y05118-203)



2pc. **(LN2)** - Tuerca de Seguridad de 5/16" (Y08318-303)



# Paso 1: Piezas del inventario - Lea esto antes de comenzar el montaje



- A.** Este es el momento en que debe hacer el inventario de todos los tornillos, maderas y accesorios consultando las hojas de identificación de piezas. Esto lo ayudará en el montaje.
- Cada paso indica los pernos y/o tornillos que necesitará para el montaje, así como las arandelas planas, arandelas de seguridad, tuercas T y tuercas de seguridad que pueda necesitar.
- B.** Si hay alguna pieza que falte o esté dañada, o si necesita ayuda con el montaje, por favor contáctese directamente con el departamento de atención al cliente. Llámenos antes de regresar a la tienda.

**1-888-509-4382**

Horas regulares: Lun - Vie, 8:30 am - 5:00 pm EST (excepto los días festivos)

Inglés y francés hablado

**[support@yardistrystructures.com](mailto:support@yardistrystructures.com)**

- C.** Lea todo el manual de instalación, prestando especial atención a las advertencias de ANSI, las notas y la información de seguridad/mantenimiento en las páginas 2-5.
- Siga las instrucciones en orden.
  - Esta estructura está diseñada para ser armada e instalada, idealmente, por cuatro personas. NO intente instalarla solo.
  - Tenga en cuenta la inclinación del lugar donde planea instalar la estructura. Además, verifique que no haya líneas de gas, teléfono, otros servicios o regadores subterráneos antes de cavar un pozo.
- D.** Antes de desechar las cajas de cartón, complete el formulario de abajo.
- En el extremo de cada caja figura la identificación correspondiente.
  - Por favor, conserve esta información para futura referencia. La necesitará si se contacta con el Departamento de Atención al Cliente.

**NÚMERO DE PRODUCTO: YM12670S**

No. ID DE LA CAJA: \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ 14459 \_\_ (Caja 1)


No. ID DE LA CAJA: \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ 14459 \_\_ (Caja 2)

No. ID DE LA CAJA: \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ 14459 \_\_ (Caja 3)



## ¡IMPORTANTE! INFORMACIÓN SOBRE EL POLICARBONATO

- Cada panel de policarbonato posee protección UV en UNO (1) de los lados.
- Para que el lado del panel con protección UV quede correctamente instalado hacia afuera, la muesca en el panel debe orientarse hacia la parte inferior derecha del ensamblaje al mirar la unidad desde afuera.



- Quite la cubierta protectora inmediatamente antes de colocar la cinta para no dañar los paneles.




## ¡IMPORTANTE! INFORMACIÓN SOBRE LA CINTA

- Se incluyen dos (2) cintas diferentes: una para la parte superior de los paneles y otra para la parte inferior.


Parte superior



Parte inferior






- NO coloque la cinta bajo la luz solar directa.
- Todas las superficies deben estar limpias y secas antes de colocar la cinta.
- Corte la cinta 5.08 cm (2 in) más larga que el ancho del panel de modo que envuelva las esquinas y cubra 2.54 cm (1 in) hacia arriba del panel de cada lado.
- Quite la protección de la cinta y céntrela sobre el panel de policarbonato de modo que quede pareja en ambos lados. Doble la cinta alrededor de los bordes y frote suavemente para evitar que se dañe la cinta.



## 2 Ensamblaje de la Pared Trasera

Nota la orientación de los ángulos

Nota la orientación de los ángulos



### Piezas de madera

1 x 1543


1 x 2379

1 x 2380

### Tornillería

4 x S24

3




**Piezas de madera**

- 1 x 2375    1 x 2420
- 1 x 2376    1 x 2421

**Tornillería**

- 4 x S24

4





**Tornilleria**

10 x S24

6 x S4

5



**Piezas de madera**


1 x 1540

**Tornillería**


4 x S24

6


El separador guía (1188) debe encajar en las ranuras de (1545), (1546) y (1540) para una alineación adecuada, luego debe ser retirado



Espaciador Guía



Espaciador Guía



Vista desde abajo

**Piezas de madera**

- 1 x 1545
- 1 x 1546
- 2 x 1188

**Tornillería**

- 2 x S24


7

Retira la película de ambos lados del Panel de Cumbre.

Consulta las páginas 19 y 20 y aplica la cinta superior e inferior al Panel de Cumbre.


Nota: Las muescas siempre deben estar en la parte inferior derecha de cada panel visto desde el exterior.

Nota: El recubrimiento UV debe quedar en el exterior del marco.




**Componentes**

- 1 x Panel de Hastial
- 1 x Cinta Superior
- 1 x Cinta Inferior




Nota la orientación del recorte




Las ranuras miran hacia abajo

Usar solo para alineación, luego dejar a un lado hasta el siguiente paso

**Vista Rotada**



**Vista Frontal**





**Piezas de madera**


- 1 x 2377
- 1 x 2378

**Tornillería**

- 2 x S24
- 2 x S43



Vista Rotada



**Piezas de madera**


1 x **2429**

**Tornilleria**

2 x **S24**

2 x **S11**

# 10 Ensamblaje de la Pared Interior



## Piezas de madera


- 1 x 2381
- 1 x 2382
- 1 x 1543

## Tornillería



- 4 x S24

11

Nota la orientación de los agujeros



Ajustado




**Piezas de madera**

- 1 x 2375    1 x 2420
- 1 x 2376    1 x 2421

**Tornillería**

- 4 x S24





**Tornilleria**

10 x S24

6 x S4

13




**Piezas de madera**

1 x 1540


**Tornillería**

4 x S24


El Espaciador Guía (1188) debe colocarse en las ranuras de (1545), (1546) y (1540) para una alineación adecuada, luego debe ser retirado



Separador guía



Separador guía



Vista desde abajo


**Piezas de madera**

1 x 1545


1 x 1546

**Tornillería**

2 x S24




Nota la orientación del recorte



Las ranuras miran hacia abajo

### Vista Frontal



#### Piezas de madera




- 1 x 2383
- 1 x 2384

#### Tornillería

- 2 x S24
- 2 x S43

Nota la orientación de los ángulos

Nota la orientación de los ángulos




**Piezas de madera**

- 1 x 1108
- 1 x 1109
- 1 x 1543

**Tornillería**

- 4 x S24

17





**Piezas de madera**

- 1 x 1535
- 1 x 1536
- 2 x 1552

**Tornillería**


- 4 x S24




**Tornilleria**

6 x S24

6 x S4



El Espaciador Guía (1188) debe colocarse en las ranuras de (1108), (1109), (1535), (1536) y (1532) para una alineación adecuada, luego debe ser retirado



**Piezas de madera**  
2 x 1532


**Tornillería**  
4 x S4

Retire la película de ambos lados del Panel Lateral Izquierdo FB y del Panel Lateral Derecho FB.



Consulte las páginas 19 y 20 y aplique cinta superior e inferior al Panel Lateral Izquierdo FB y al Panel Lateral Derecho FB.

**Nota:** Las muescas siempre deben estar en la parte inferior derecha de cada panel desde el exterior.

**Nota:** Recubrimiento UV en el exterior del marco.



**Nota:** Las muescas siempre deben estar en la parte inferior derecha de cada panel visto desde el exterior.





#### Componentes

1 x Panel Lateral Izquierdo F/B

1 x Panel Lateral Derecho F/B

21



**Piezas de madera**


1 x 2369

**Tornilleria**


4 x (S24)

22


El Espaciador Guía (1188) debe colocarse en las ranuras de (1545), (1546) y (2369) para una alineación adecuada, luego debe ser retirado



Separador guía



Separador guía



Vista desde abajo

**Piezas de madera**

- 1 x 1545
- 1 x 1546

**Tornillería**

- 2 x S24


23

Retira la película de ambos lados del Panel de Cumbre.


Consulta las páginas 19 y 20 y aplica la cinta superior e inferior al Panel de Cumbre.

Nota: Las muescas siempre deben estar en la parte inferior derecha de cada panel visto desde el exterior.



Nota: El recubrimiento UV debe quedar en el exterior del marco.



**Componentes**  
1 x Panel de Hastial




A ras



Las ranuras mirando hacia la parte trasera

Las ranuras mirando hacia la parte inferior

Vista Frontal



**Piezas de madera**



- 1 x 1538
- 1 x 1539
- 1 x 2373

**Tornillería**

- 4 x S24
- 2 x S43

## 25 Ensamblaje de la pared lateral del cobertizo

Complete este paso dos veces



### Piezas de madera

2 x 2374


2 x 2423

### Tornillería


8 x S4

26


Complete este  
paso dos veces



Vista Exterior




Vista Interior



**Tornillería**

36 x (S14)

## 27 Ensamblaje de la pared lateral




### Piezas de madera

1 x 1110

1 x 1569

### Tornillería

2 x S24



**Piezas de madera**


1 x 1152

**Tornilleria**

4 x S4  
2 x S12 (Amarillo)

**Componentes**

1 x Soporte de Esquina



**Piezas de madera**

1 x 1556


**Tornilleria**

2 x S4  
 2 x S12 (Amarillo)

**Componentes**

1 x Soporte de Esquina

# 30 Ensamblaje de pared lateral izquierda




**Piezas de madera**

1 x 1110

1 x 1568

**Tornillería**

2 x S24



**Piezas de madera**


1 x 1556

**Tornillería**

2 x S4  
2 x S12 (Amarillo)

**Componentes**

1 x Soporte de Esquina



**Piezas de madera**

1 x 1152

**Tornilleria**

4 x S4  
2 x S12 (Amarillo)


**Componentes**

1 x Soporte de Esquina


33

Si se usa una base de madera tratada, debe colocarse en la ubicación final. Las imágenes solo mostrarán la base de madera tratada. Las mismas instrucciones aplican para una base de concreto, a menos que se especifique lo contrario.


Pre-perfore los agujeros con una broca de 1/8".



**Vista Rotada**



Ensamblaje de la pared frontal




**Tornillería**



2 x S24

34

Pre-perfore los agujeros con una broca de 1/8"



Vista Rotada





Tornillería

2 x S24

35

Coloque el separador de guía (1188) en las ranuras de los postes y de la pieza (1107) para una alineación adecuada, luego retírelo.





**Piezas de madera**  
2 x 1107

**Tornillería**  
6 x S4

36

Coloque el separador de guía (1188) en las ranuras de los postes y de la pieza (1534) para una alineación adecuada, luego retírelo.



**Piezas de madera**

2 x 1534

**Tornillería**

4 x S4



37

Retire la película de ambos lados del panel de la pared lateral.



Consulte las páginas 19 y 20 y aplique cinta en la parte superior e inferior del panel de la pared lateral.

Nota: Las muescas siempre deben estar en la parte inferior derecha de cada panel visto desde el exterior.

Nota: El recubrimiento UV debe estar en el exterior del marco.



Las muescas siempre deben estar en la esquina inferior derecha de cada panel visto desde el exterior.




**Componentes**

2 x Panel de Pared Lateral


38

Pre-perfore los agujeros con una broca de 1/8".




Ensamblaje de la pared interior

Vista Rotada



Ensamblaje de la pared interior

Ranura



S24

S24 x 2 por lado

A ras

**Tornilleria**



4 x S24

39

Pre-perfore los agujeros con una broca de 1/8".




Vista Rotada



Ensamblaje de la pared lateral del cobertizo

Ensamblaje de la pared lateral del cobertizo

Ranura




**Tornilleria**



2 x (S24)

40

Pre-perfore los agujeros con una broca de 1/8".




Ensamblaje de la pared lateral del cobertizo



Vista Rotada

Ensamblaje de la pared lateral del cobertizo

Ranura





**Tornillería**



2 x S24

41

Pre-perfore los agujeros con una broca de 1/8"





Vista Rotada



**Tornillería**



6 x S24





**Tornilleria**  
8 x (S12) (Amarillo)

**Componentes**  
4 x Soporte de Esquina




Verifique que el ensamblaje esté cuadrado y que la distancia diagonal desde el poste interior hasta el poste interior del cobertizo mida 2.69 m (8 ft 9-15/16 in), y desde el poste interior del cobertizo hasta otro poste interior del cobertizo mida 2.44 m (8 pies).





**Tornilleria**  
8 x (S12) (Amarillo)

**Componentes**  
4 x Soporte de Esquina




**Tornilleria**

16 x S12 (Amarillo)

**Componentes**





8 x Soporte de Esquina

Usando la ferretería comprada como se menciona en la página 6, perfore previamente y luego asegure la pared frontal, la pared trasera, la pared interior, la pared lateral del cobertizo y las paredes laterales izquierda y derecha a la base en las ubicaciones mostradas.




47

Repita en el otro lado.




**Piezas de madera**  
2 x 2426

**Tornillería**  
4 x S3



Repita en el otro lado






Nota: Algunos tornillos están ocultos.

S14  
x 9 por  
lado


**Tornilleria**

18 x S14


Repita en el otro lado.



Tenga en cuenta que el tornillo en el poste derecho está en ángulo



Tenga en cuenta que el tornillo en el poste izquierdo está en ángulo



**Piezas de madera**  
2 x 1573


**Tornillería**  
2 x S11  
4 x S3

Retire la película de ambos lados del panel de la pared lateral.


Consulte las páginas 19 y 20 y aplique cinta en la parte superior e inferior del panel de la pared lateral.

**Nota:** Las muescas siempre deben estar en la parte inferior derecha de cada panel visto desde el exterior.


**Nota:** El recubrimiento UV debe estar en el exterior del marco.



Las muescas siempre deben estar en la esquina inferior derecha de cada panel visto desde el exterior.




Repita en el otro lado





**Componentes**

2 x Panel de Pared Lateral



Las ranuras están orientadas hacia los lados



Espigas en la parte inferior

**Piezas de madera**  
2 x 1144


**Tornillería**  
2 x S11

Retire la película de ambos lados del panel de la pared lateral.

Consulte las páginas 19 y 20 y aplique cinta en la parte superior e inferior del panel de la pared lateral.



Nota: Las muescas siempre deben estar en la parte inferior derecha de cada panel visto desde el exterior.

Nota: El recubrimiento UV debe estar en el exterior del marco.







Las muescas siempre deben estar en la esquina inferior derecha de cada panel visto desde el exterior



Repita en el otro lado



**Componentes**  
2 x Panel de Pared Lateral




**Componentes**  
 6 x Canal en U de  
 Policarbonato



**Tornillería**  
18 x S12 (Negro)

**Componentes**  
18 x Arandela EPDM

## 55 Ensamblaje del armazón del techo



### Piezas de madera

2 x 1537


1 x 1571

### Tornillería

4 x S4

56

Voltee el ensamblaje y luego fije los tornillos.




**Tornillería**


2 x (S24)



Vista trasera



Vista Frontal




**Tornilleria**

3 x S39


**Componentes**

1 x Clip de Cumbre

## 58 Ensamblaje del armazón del techo ventilado



El Espaciador Guía (1188) debe colocarse en las ranuras de (1537) y (1572) para una alineación adecuada, luego debe ser retirado



### Piezas de madera

1 x 1537


1 x 1572

### Tornillería

2 x S4

59

Voltee el ensamblaje y luego fije los tornillos.




**Tornillería**


1 x (S24)



Vista trasera



Vista Frontal




Tornilleria



3 x S39

Componentes


1 x Clip de Cumbre




Vista Rotada




Ensamblaje del armazón del techo




Ensamblaje del armazón del techo ventilado



El Espaciador Guía (1188) debe colocarse en las ranuras de para una alineación adecuada, luego debe ser retirado



Ensamblaje del armazón del techo ventilado





Vista superior

Ensamblaje del armazón del techo


Tornillería

5 x S4

2 x S24




Vista lateral



**Tornilleria**


3 x S43



Ajustado


Tenga en cuenta los cortes en ángulo

Vista interior e inferior



1126

S11 x 3 por tabla



S11 x 3 por tabla

1126

Tenga en cuenta la orientación de los orificios

A ras

**Piezas de madera**




2 x 1126

**Tornillería**

6 x S11



El Espaciador Guía (1188) debe colocarse en las ranuras de (1537), (1539) y (1128) para una alineación adecuada, luego debe ser retirado





**Piezas de madera**

1 x 1128

**Tornillería**

2 x S24

# 65 Conjunto de cumbrera de techo ventilada



## Piezas de madera

1 x 1170

1 x 1187






## Tornillería

3 x S14



Voltee el conjunto de cumbre ventilada para que el borde inclinado quede hacia arriba. (1187) El bloque de panel de techo ventilado está orientado hacia abajo.

Nota: mantenga el taladro perpendicular al instalar los tornillos.



No colocar tornillos aquí

Conjunto de cumbre de techo ventilada

No colocar tornillos aquí

**Tornillería**  
34 x S5

**Componentes**  
1 x Bisagra continua



**Aplique la masilla de silicona en la parte superior de la bisagra continua para que la silicona cubra las juntas de pivote por completo.**



**Nota:** Todas las superficies deben estar limpias, secas, libres de polvo y grasa antes de la aplicación, con temperaturas entre 5°C (41°F) y 35°C (95°F).


Aplique el sellador en pequeñas líneas y alise según sea necesario.

Limpie el exceso con un paño o toalla de papel antes de que forme una piel.



Siempre use gafas de seguridad y guantes de goma al manipular el producto.

**Consulte la página 6 para advertencias e información de primeros auxilios.**





El Espaciador Guía (1188) debe colocarse en las ranuras de (1547) y (1128) para una alineación adecuada, luego debe ser retirado



**Piezas de madera**  
1 x 1547

**Tornillería**  
2 x S4  
1 x S43



## **¡IMPORTANTE! INFORMACIÓN SOBRE EL ABRIDOR DE VENTANA CON RESORTE SIMPLE**

- **El abridor de ventana de aluminio con resorte simple está diseñado para abrirse y cerrarse automáticamente con los cambios de temperatura. No debe abrirse o cerrarse manualmente. Si lo hace, se dañará el componente.**
- Para cambiar la temperatura de apertura del componente, debe hacer lo siguiente:
  - Un giro completo del cilindro color negro en el sentido de las agujas del reloj aumentará la temperatura de apertura del componente en 0.5 °C/1 °F.
  - Un giro completo en sentido contrario a las agujas del reloj disminuirá la temperatura de apertura del componente en 0.5 °C/1 °F.
- La temperatura de apertura de este componente puede ajustarse para que se abra a temperaturas entre los 16 °C/60 °F y los 25 °C/77 °F.
- El cilindro color negro es el componente sensible a la temperatura. Nunca debe utilizarse como palanca para abrir o cerrar manualmente la ventilación.
- El cilindro debe estar en posición de cerrado antes de poder retirarlo del componente. Para retirar el cilindro, retire el pasador y desenrosque el cilindro.


# 69 Una el abridor de ventana de aluminio con resorte simple




**A:** El cilindro de color negro DEBE estar en posición cerrada antes del ensamblaje. Para cerrar el cilindro, colóquelo en el refrigerador durante 5 a 7 minutos. Después de sacarlo del refrigerador, empuje el vástago del cilindro de manera que pase por las roscas 3.81 cm (1-1/2 in).




**B:** Con el cilindro en posición cerrada, enrósquelo cilindro en la carcasa hasta la mitad.




**C:** Eleve el brazo B para que el vástago de empuje se alinee con el vástago del cilindro.



**D:** Baje el brazo B de manera que el vástago del cilindro se deslice en el vástago de empuje y los orificios se alineen.



**E:** Inserte el pasador en el orificio B del vástago de empuje.



### Componentes

2 x Abridores de ventana con resorte simple


70

El abridor de ventana de aluminio con resorte simple está diseñado para abrirse y cerrarse automáticamente con los cambios de temperatura.

No debe abrirse o cerrarse manualmente. Si lo hace, se dañará el componente.




Vista interior




Centrado

Abridor de ventana con resorte simple



Vista interior e inferior




**Tornillería**

4 x S12 (Amarillo)

71

Complete este paso dos veces



**Piezas de madera**

4 x 2385

2 x 2422



**Tornillería**

8 x S4

72

Voltee el ensamblaje y luego fije los tornillos.

Complete este paso dos veces.




Los tornillos se instalan en ángulo.

**Tornillería**

4 x (S21)

73

Complete este paso dos veces






**Tornilleria**

6 x (S39)

**Componentes**



2 x Clip de Cumbra del Cobertizo



**Tornilleria**

6 x S4

4 x S24



**Tornilleria**

4 x S24



## INSTALACIÓN DEL MATERIAL PARA TECHADO


### ¡PRECAUCIÓN!

¡El material para techado puede tener bordes filosos!  
¡Use guantes!

### ¡MANÉJESE CON CUIDADO!

Coloque el material para techado sobre una superficie no abrasiva antes del ensamblaje, ya que se puede doblar, abollar o rayar fácilmente.

**ADVERTENCIA – ¡NO APRIETE DEMASIADO LOS TORNILLOS DEL TECHO!**  
Apretar los tornillos en exceso puede aplastar el material del techo.



Los tornillos del techo pueden aplastar fácilmente los paneles y bordes del techo al usar un taladro eléctrico. Recomendamos apretar los tornillos del techo a mano para que queden ajustados y firmes contra el material del techo.





## INSTALACIÓN DEL MATERIAL PARA TECHADO

### ¡PRECAUCIÓN!

¡El material para techado puede tener bordes filosos!

¡Use guantes!





**ASEGÚRESE DE RETIRAR TODO EL RECUBRIMIENTO PLÁSTICO, EN AMBOS LADOS DE LOS PANELES Y MOLDURAS DE ALUMINIO, JUSTO ANTES DE INSTALAR CADA PIEZA. (Uno de los lados es transparente y el otro es azul; ambos deben retirarse.)**



76

Repita en el otro lado

NO apriete demasiado los tornillos, podría causar daños al material del techo.



Nota: Aplique una línea de sellador en el lado derecho del techo.

**Nota:** Todas las superficies deben estar limpias, secas, libres de polvo y grasa antes de la aplicación, con temperaturas entre 5°C (41°F) y 35°C (95°F).

Aplique el sellador en pequeñas líneas y alise según sea necesario.  
Limpie el exceso con un paño o toalla de papel antes de que forme una piel.  
Siempre use gafas de seguridad y guantes de goma al manipular el producto.

**Consulte la página 6 para advertencias e información de primeros auxilios.**

**Tornillería**

6 x (R0)






**Componentes**

2 x Panel de Techo


77

Repita en el otro lado

NO apriete demasiado los tornillos, podría causar daños al material del techo.



Alinee el orificio



Los paneles se superponen

**Tornilleria**

8 x (RO)






**Componentes**

2 x Panel de Techo


78

Repita en el otro lado

NO apriete demasiado los tornillos, podría causar daños al material del techo.




Alinee el orificio



Los paneles se superponen

Nota: Aplique una línea de sellador en el lado derecho del techo.



Nota: Todas las superficies deben estar limpias, secas, libres de polvo y grasa antes de la aplicación, con temperaturas entre 5°C (41°F) y 35°C (95°F).

Aplique el sellador en pequeñas líneas y alise según sea necesario. Limpie el exceso con un paño o toalla de papel antes de que forme una piel. Siempre use gafas de seguridad y guantes de goma al manipular el producto.

Consulte la página 6 para advertencias e información de primeros auxilios.

Tornillería



14 x (RO)

Componentes


2 x Panel de Techo



Repita en el otro lado



Alinee el orificio





**Tornilleria**

8 x 

**Componentes**

2 x Borde del Techo del Cobertizo

Complete este paso dos veces



**Piezas de madera**



- 4 x 2370
- 2 x 2367

**Tornillería**

- 4 x S3
- 4 x S4

81

Complete este paso dos veces



**Piezas de madera**



2 x 2427

**Tornillería**

8 x S4

82

Complete este  
paso dos veces





**Tornilleria**


4 x S39

**Componentes**


2 x Clip de Cumbra  
Corto



Vista desde abajo



Vista desde abajo





**Piezas de madera**


2 x 2368

**Tornilleria**

8 x S11





Vista desde abajo




**Tornilleria**

3 x 





Vista desde abajo




**Tornilleria**

3 x 



Vista desde abajo




Piezas de madera

- 1 x 2371
- 1 x 2372

Tornillería


- 4 x S4
- 4 x S21

87




NO apriete demasiado los tornillos, podría causar daños al material del techo.


Ajustado



x 4 por  
techo



Voladizo







**Tornillería**

4 x **R0**

**Componentes**

1 x Panel de Techo Pequeño A

NO apriete demasiado los tornillos, podría causar daños al material del techo.




**Tornilleria**

4 x R0

**Componentes**


1 x Panel de Techo Pequeño A




Repita en el otro lado.

Borde del Techo

Borde del Techo



Alinee el orificio




**Tornilleria**

4 x R0

**Componentes**

2 x Borde del Techo




**Nota:** Aplique una línea de sellador en ambos lados de los paneles del techo.

**Nota:** Todas las superficies deben estar limpias, secas, libres de polvo y grasa antes de la aplicación, con temperaturas entre 5°C (41°F) y 35°C (95°F).


Aplique el sellador en pequeñas líneas y alise según sea necesario. Limpie el exceso con un paño o toalla de papel antes de que forme una piel. Siempre use gafas de seguridad y guantes de goma al manipular el producto.

**Consulte la página 6 para advertencias e información de primeros auxilios.**







Nota: Para facilitar el deslizamiento de las tapas de cumbrera, use un lubricante como jabón líquido.






**Componentes**

- 1 x Tapajuntas de la Cumbrera
- 1 x Remate de caballete largo



**Tornilleria**


2 x 



**Nota:** Todas las superficies deben estar limpias, secas, libres de polvo y grasa antes de la aplicación, con temperaturas entre 5°C (41°F) y 35°C (95°F).

Aplique el sellador en pequeñas líneas y alise según sea necesario.  
 Limpie el exceso con un paño o toalla de papel antes de que forme una piel.  
 Siempre use gafas de seguridad y guantes de goma al manipular el producto.

**Consulte la página 6 para advertencias e información de primeros auxilios.**



**Nota:** Aplique una línea de sellador en la esquina del techo.

**Piezas de madera**

1 x **2429**

**Tornillería**

2 x **S24**


2 x **S11**

Retire la película de ambos lados de los paneles de techo y de los paneles de techo pequeños.


Consulte las páginas 19 y 20 y aplique cinta en la parte superior e inferior del Panel de Techo.

**Nota:** Las muescas siempre deben estar en la parte inferior derecha de cada panel visto desde el exterior.

**Nota:** El recubrimiento UV debe estar en el exterior del marco.



Las muescas siempre deben estar en la esquina inferior derecha de cada panel visto desde el exterior.





**Nota:** Todas las superficies deben estar limpias, secas, libres de polvo y grasa antes de la aplicación, con temperaturas entre 5°C (41°F) y 35°C (95°F).

- Aplique el sellador en pequeñas líneas y alise según sea necesario.
- Limpie el exceso con un paño o toalla de papel antes de que forme una piel.
- Siempre use gafas de seguridad y guantes de goma al manipular el producto.

**Consulte la página 6 para advertencias e información de primeros auxilios.**

**Nota:** Aplique una línea de sellador en ambos lados de los paneles del techo.



**Componentes**

1 x RPanel de Techo


2 x Panel pequeño de techo

95


Retire la película de ambos lados del Panel de Techo.

Consulte las páginas 19 y 20 y aplique cinta en la parte superior e inferior del Panel de Techo.


**Nota:** Las muescas siempre deben estar en la parte inferior derecha de cada panel visto desde el exterior.  
**Nota:** El recubrimiento UV debe estar en el exterior del marco.



Las muescas siempre deben estar en la esquina inferior derecha de cada panel visto desde el exterior.



Panel de Techo




**Nota:** Todas las superficies deben estar limpias, secas, libres de polvo y grasa antes de la aplicación, con temperaturas entre 5°C (41°F) y 35°C (95°F).

- Aplique el sellador en pequeñas líneas y alise según sea necesario.
- Limpie el exceso con un paño o toalla de papel antes de que forme una piel.
- Siempre use gafas de seguridad y guantes de goma al manipular el producto.





Consulte la página 6 para advertencias e información de primeros auxilios.

**Nota:** Aplique una línea de sellador en ambos lados de los paneles del techo.



**Componentes**



3 x Panel de Techo



**Nota:** Todas las superficies deben estar limpias, secas, libres de polvo y grasa antes de la aplicación, con temperaturas entre 5°C (41°F) y 35°C (95°F).

Aplice el sellador en pequeñas líneas y alise según sea necesario. Limpie el exceso con un paño o toalla de papel antes de que forme una piel. Siempre use gafas de seguridad y guantes de goma al manipular el producto.



**Consulte la página 6 para advertencias e información de primeros auxilios.**



**Nota:** Aplique una línea de sellador en la parte superior de todos los canales en U de policarbonato (PC).

**Componentes**

6 x Canal en U de Policarbonato



**Tornilleria**  
18 x S12 (Negro)

**Componentes**  
18 x Arandela EPDM

## 98 Aplicar sellador

En el interior del ensamblaje, aplique sellador de silicona en tres lados de cada panel de techo.

El sellador debe aplicarse en cordones pequeños y alisarse.


**Nota:** Todas las superficies deben estar limpias, secas, libres de polvo y grasa antes de la aplicación, con temperaturas entre 5°C (41°F) y 35°C (95°F).

Aplique el sellador en pequeñas líneas y alise según sea necesario.

Limpie el exceso con un paño o toalla de papel antes de que forme una piel.

Siempre use gafas de seguridad y guantes de goma al manipular el producto.

Consulte la página 6 para advertencias e información de primeros auxilios.



## 99 Aplicar sellador

En el interior y exterior del ensamblaje, aplique sellador de silicona en tres lados de cada Panel de Pared Lateral y Panel de Hastial.



El sellador debe aplicarse en pequeñas líneas y alisarse.


**Nota:** Todas las superficies deben estar limpias, secas, libres de polvo y grasa antes de la aplicación, con temperaturas entre 5°C (41°F) y 35°C (95°F).



Aplique el sellador en pequeñas líneas y alise según sea necesario. Limpie el exceso con un paño o toalla de papel antes de que forme una piel. Siempre use gafas de seguridad y guantes de goma al manipular el producto.




Consulte la página 6 para advertencias e información de primeros auxilios.





Techo retirado para mayor claridad

Ensamblaje de la Pared Interior






Vista interior girada

**Piezas de madera**  
2 x 2366

**Tornillería**  
4 x S4



Techo retirado para mayor claridad








**Piezas de madera**  
2 x 1138

**Tornillería**  
4 x S4




Techo retirado para mayor claridad



Los tornillos están centrados en (2603) y encima de (1138).




**Piezas de madera**  
2 x 2603

**Tornillería**  
12 x S14



Ensamblaje de la Pared Interior

Techo retirado para mayor claridad






Vista interior girada

**Piezas de madera**  
2 x 2366

**Tornillería**  
4 x S4



Techo retirado para mayor claridad



**Piezas de madera**






2 x 1138

**Tornillería**

4 x S4



Techo retirado para mayor claridad





Los tornillos están centrados en (2603) y encima de (1138).

**Piezas de madera**  
2 x 2603

**Tornillería**  
12 x S14



Vista Frontal



**Piezas de madera**

- 1 x 1524
- 1 x 1525


**Tornillería**

- 3 x S11


107




Asegúrese de que la pieza 1524 esté nivelada




Techo retirado para mayor claridad



Vista desde abajo



Retire este soporte de esquina





Ajustado

Vista desde abajo

Tornillería

4 x S3



**Piezas de madera**

1 x 1524



1 x 1525

**Tornillería**

3 x S11


109

Asegúrese de que la pieza 1524 esté nivelada




Techo retirado para mayor claridad


Vista desde abajo



Retire este soporte de esquina



Ajustado




Vista desde abajo

Tornillería

4 x S3




Techo retirado  
para mayor  
claridad




Vista Rotada

A ras



A ras




**Piezas de madera**

1 x **2601**

**Tornillería**

2 x **S11**

**Piezas de madera**

1 x 1134

1 x 1525

**Tornillería**

1 x S3


1 x S12 (Amarillo)

**Componentes**


1 x Soporte de Esquina

112


Techo retirado para mayor claridad




Asegúrese de que el ensamblaje esté nivelado




Vista desde abajo



Centrado




Vista Rotada



**Tornilleria**

- 1 x S3
- 1 x S11
- 1 x S12 (Amarillo)



Techo retirado para mayor claridad



Alineado con la muesca

Alineado con la muesca


2602



Espacie las tablas de manera uniforme



Piezas de madera  
5 x 2602

Tornillería  
20 x S14



Techo retirado para mayor claridad


Vista superior



Los tornillos S14 están centrados en la parte superior del estante y se fijan a (1525)

Parte superior del estante

Vista desde abajo




Piezas de madera

1 x 1525

Tornillería

1 x S11

10 x S14





**Piezas de madera**

- 1 x 2600
- 4 x 1525

**Tornillería**

- 4 x S11



**Piezas de madera**



1 x 2600

**Tornillería**


4 x S11

117

Espacie las tablas de manera uniforme



Vista superior





Los tornillos S14 están centrados en la parte superior del estante (2602) y se fijan a (1525)

Piezas de madera

5 x 2602

Tornillería

30 x S14




**Tornillería**



9 x 

**Componentes**


3 x Bisagra Cuadrada de 3"



Piezas retiradas por claridad



Vista Rotada



Vista Rotada



**Piezas de madera**

1 x 2604

**Tornillería**

6 x S11

Cuando no esté en uso, el estante se puede plegar hacia arriba y hacia atrás contra la pared, y se deslizará hacia abajo fuera del camino





**Tornillería**

9 x S1

121

Piezas retiradas por claridad



**Piezas de madera**


2 x **2605**

**Tornilleria**


2 x **G10** (FW2 x 3, LN2)

Techo retirado para mayor claridad

Vista Interior



Vista interior y frontal



**Piezas de madera**

- 2 x 1130
- 1 x 1129



**Tornilleria**

- 11 x S14



**Nota:** Su invernadero no está diseñado para ser hermético, por lo que una ligera separación en la puerta es normal y está pensada para evitar que la puerta se atasque en condiciones de humedad.

**Nota:** Las bisagras se pueden montar en cualquiera de los dos lados de la puerta.



**Piezas de madera**

1 x 1175

**Tornillería**

9 x S39




**Componentes**

3 x Bisagra Cuadrada de 3"

Use el separador de guía para centrar la puerta en la abertura



Techo retirado para mayor claridad






**Tornillería**


9 x S39



### Techo retirado para mayor claridad



### Vista interior



### Tornillería


2 x S1

### Componentes



1 x Manija en T



Techo retirado  
para mayor claridad



Vista Frontal




**Piezas de madera**



1 x 1142

**Tornilleria**

3 x S3



Techo retirado para mayor claridad





**Tornilleria**

4 x S12 (Negro)

**Componentes**

1 x Soporte Inferior de Tubo

Asegúrese de que el tubo esté nivelado




**Tornillería**

2 x S12 (Negro)





**Componentes**

2 x Anillo de 12 mm  
 1 x Tubo  
 1 x Soporte Superior de Tubo

1 x Espiga Larga  
 1 x Placa de Ángulo de 130°  
 1 x Espiga Corta



Techo retirado para mayor claridad



**Tornilleria**


3 x S12 (Negro)

**Componentes**


- 1 x Cadena
- 1 x Soporte de Cadena
- 1 x Resorte Grande

Techo retirado para mayor claridad

Vista Interior



Vista interior y frontal



Piezas de madera

- 2 x 1130
- 1 x 1129


Tornilleria

- 11 x S14



Nota: Su invernadero no está diseñado para ser hermético, por lo que una ligera separación en la puerta es normal y está pensada para evitar que la puerta se atasque en condiciones de humedad.

Nota: Las bisagras se pueden montar en cualquiera de los dos lados de la puerta.



**Piezas de madera**

1 x 2428

**Tornillería**

9 x S39




**Componentes**

3 x Bisagra Cuadrada de 3"

Use el separador de guía para centrar la puerta en la abertura




Techo retirado para mayor claridad




**Tornillería**




9 x S39



Techo retirado para mayor claridad



Taladre previamente un orificio con una broca de 1/2"





**Tornilleria**

2 x S1

**Componentes**

1 x Manija en T

Techo retirado para mayor claridad



**Tornillería**


10 x S5

**Componentes**



1 x Ventilación de Aluminio



Techo retirado para mayor claridad



Vista Frontal





Piezas de madera

1 x 1142

Tornilleria

3 x S3

Techo retirado para mayor claridad



Soporte Inferior de Tubo




**Tornilleria**

4 x S12 (Negro)


**Componentes**

1 x Soporte Inferior de Tubo

Asegúrese de que el tubo esté nivelado



Techo retirado para mayor claridad



**Tornillería**

2 x S12 (Negro)





**Componentes**

2 x Anillo de 12 mm  
 1 x Tubo  
 1 x Soporte Superior de Tubo

1 x Espiga Larga  
 1 x Placa de Ángulo de 130°  
 1 x Espiga Corta



Techo retirado para mayor claridad





**Tornilleria**

3 x S12 (Negro)

**Componentes**

- 1 x Cadena
- 1 x Soporte de Cadena
- 1 x Resorte Grande



**Nota: NO FIJE NINGÚN PRODUCTO QUE Pese MÁS DE 22 LB (10 KG) AL TORNILLO DE OJO.**

Tirafondo de Ojo de 3/8" x 3



### Componentes

3 x Tirafondo de Ojo de 3/8"

Fije la placa de identificación del gazebo en un lugar visible de su invernadero con dos tornillos S12. Esto proporciona advertencias sobre seguridad e información de contacto importante.



Techo retirado para mayor claridad



**Tornillería**

2 x S12 (Negro)

**Componentes**

1 x Placa de Identificación del Gazebo





## Customer Registration Card - Carte d'inscription du client - Tarjeta de Registro del Cliente

|                                     |                              |                                       |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| First Name - Prénom - Primer Nombre | Initial - Initiale - Inicial | Last Name - Nom de famille - Apellido |
|                                     |                              |                                       |

|                      |   |                 |
|----------------------|---|-----------------|
| Street - Rue - Calle | PO Box - Boîte postale - Casilla postal | Apt. No. - App. |
|                      |   |                 |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| City - Ville - Ciudad | State/Province - État/Province - Estado/Provincia |
|                       |   |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| ZIP/Postal Code - ZIP/Code postal - Código Postal | Country - Pays - País |
|   |                       |

|   |  |
|---|--|
| E-mail Address - Adresse courriel - Dirección de E-mail | Telephone Number - N° de téléphone - No. de Teléfono |
|   |  |

|  |  |
|--|--|
| Model Name - Nom du modèle - Nombre del Modelo | Model Number (from front cover) - N° du modèle (page de couverture) - Número de Modelo (de la portada) |
|  |  |

|  |   |
|--|---|
| Date of Purchase - Date d'achat - Fecha de Compra (mm/dd/yyyy) (mm/jj/aaaa) (mm/dd/aaaa) | Place of Purchase - Lieu d'achat - Comprado a |
|  |   |

|   |
|---|
| Comments - Commentaires - Comentarios : |
|   |
|   |
|   |
|   |

### Mail To - Envoyer par courrier à - Enviar por Correo a:

Yardistry  
375 Sligo Road West, PO Box 10  
Mount Forest, Ontario, Canada, N0G 2L0  
Attention: Consumer Relations  
À l'attention de : Service à la clientèle  
Atención a: Servicio de Atención al Cliente

### Online Registration - Enregistrement en ligne - Registro online:

[www.yardistrystructures.com/warranty](http://www.yardistrystructures.com/warranty)

1.888.509.4382

Hours/ Heures/ Horas: 8:30 am - 5:00 pm EST  
(excl. holidays/ hors jours fériés/ excepto los días festivos)

English and French Spoken / Anglais et français parlés / Inglés y francés hablado

Yardistry would like to say "Thank you" for your time and feedback.

Yardistry aimerait vous remercier d'avoir pris le temps de répondre au sondage.

Yardistry quiere "Agradecerle" por su tiempo y su opinión.